



Capture memories, everyday.

\$85 Bedienungsanleitung

Vielen Dank für den Kauf dieser Digitalkamera von Samsung.

Diese Bedienungsanleitung erklärt Ihnen den Umgang mit der Kamera und zeigt Ihnen, wie man Fotos macht, diese herunterlädt und die Anwendungssoftware benutzt.

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie Ihre neue Kamera in Gebrauch nehmen.

Anleitung

Benutzen Sie die Kamera in der folgenden Reihenfolge.



Bevor Sie die Kamera per USB-Kabel mit (S. 94)

einem PC verbinden, müssen Sie den Kameratreiber installieren Installieren Sie den Kameratreiber, der auf der Anwendungssoftware-CD-ROM enthalten ist.

Eine Aufnahme machen, (S.16)



Aufnahme.




So machen Sie eine

Schließen Sie das mitgelieferte USB-Kabel an den USB-Port des PCs und den USB-Anschluss der Kamera an. (S.97)









Öffnen Sie den Windows EXPLORER und suchen Sie nach [Austauschbarer Datenträgerl. (S.97)

Die Kamera kennen lernen

Vielen Dank für den Kauf einer Digitalkamera von Samsung.

- •Lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie diese Kamera in Gebrauch nehmen.
- ISollten Sie einmal Hilfe und Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte mit der Kamera an ein Kundendienstzentrum und geben Sie den Grund für die Funktionsstörung (wie z. B. Batterien, Speicherkarte usw.)
- Bitte überprüfen Sie vor Gebrauch (z. B. vor einer Reise oder einem wichtigen Ereignis), ob die Kamera ordnungsgemäß funktioniert, um Enttäuschungen zu vermeiden. Samsung übernimmt keine Verantwortung für Verluste oder Schäden, die durch eine Fehlfunktion der Kamera entstanden sind.
- Bewahren Sie die Bedienungsanleitung an einer sicheren Stelle auf.
- Wenn Sie die Aufnahmen von der Speicherkarte mit einem Kartenlesegerät auf den PC kopieren, können diese beschädigt werden. Verwenden Sie zur Übertragung der Aufnahmen in jedem Fall das mitgelieferte USB-Kabel, um die Kamera mit dem PC zu verbinden. Bitte beachten Sie, dass der Hersteller keine Verantwortung für den Verlust oder die Beschädigung von Aufnahmen auf der Speicherkarte durch ein Kartenlesegerät übernimmt.
- Inhalt und Illustrationen in diesem Handbuch können bei Aktualisierung der Kamerafunktionen ohne vorherige Ankündigung verändert werden.
- *Microsoft Windows und das Windows-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation Incorporated in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.
- **Alle in dieser Bedienungsanleitung genannten Marken- und Produktnamen sind eingetragene Warenzeichen der ieweiligen Firmen.

Gefahr

Mit GEFAHR gekennzeichnete Informationen weisen auf eine drohende Gefahr hin, die zum Tode oder zu schweren Verletzungen führen kann.

- Versuchen Sie nicht, die Kamera in irgendeiner Weise zu verändern. Dies kann Feuer, Verletzungen, einen Stromschlag oder schwerwiegende Schäden Ihrer Person oder Ihrer Kamera verursachen. Die Inspektion des Kamerainneren, Wartung und Reparatur dürfen nur von Ihrem Händler oder einem Samsung-Kamera-Kundendienstzentrum durchgeführt werden.
- Benutzen Sie bitte dieses Gerät nicht in nächster Nähe zu feuergefährlichen oder explosiven Gasen, da dadurch die Explosionsgefahr vergrößert werden kann.
- Benutzen Sie die Kamera nicht, wenn F\u00fcüssigkeiten oder Fremdk\u00f6rper in das Innere der Kamera gelangt sind. Schalten Sie die Kamera aus und unterbrechen Sie dann die Stromversorgung. Wenden Sie sich unbedingt an Ihren H\u00e4nden H\u00e4nden lein Samsung-Kam\u00e9ra-Kundendienstzentum. Benutzen Sie die Kamera auf keinen Fall weiter, da dies einen Brand oder Stromschlag verursachen kann.
- Stecken Sie keine metallenen oder entzündlichen Fremdkörper in die Öffnungen der Kamera, wie z. B. den Speicherkartensteckplatz und die Batteriekammer. Das kann zu einem Brand oder Stromschlag führen.
- Bedienen Sie die Kamera nicht mit nassen Händen. Es besteht die Gefahr eines Stromschlags.

Warnung

Mit WARNUNG gekennzeichnete Informationen weisen auf eine mögliche Gefahr hin, die zum Tode oder zu schweren Verletzungen führen kann.

- Benutzen Sie den Blitz nicht in nächster Nähe von Menschen oder Tieren. Wird der Blitz zu nah an den Augen des Motivs gezündet, kann es zu Augenschäden kommen.
- Bewahren Sie aus Sicherheitsgründen dieses Gerät und die Zubehörteile außer Reichweite von Kindern und Tieren auf, um Unfälle zu verhindern wie z. B.:
 - Verschlucken von Batterien oder Kamerakleinteilen. Bei einem Unfall suchen Sie bitte sofort einen Arzt auf.
 - Es besteht Verletzungsgefahr durch die beweglichen Teile der Kamera.
- Wenn Sie Batterien und Kamera über einen längeren Zeitraum verwenden, können diese heiß werden, und es kann zu Fehlfunktionen der Kamera kommen.
 Bei längerer Benutzung sollten Sie die Kamera zwischendurch für einige Minuten abschalten, damit sich das Gerät abkühlen kann.
- Setzen Sie diese Kamera keinen hohen Temperaturen aus, wie z. B. in einem geschlossenen Fahrzeug, direktem Sonnenlicht oder anderen Orten mit extrem starken Temperaturunterschieden. Zu hohe Temperaturen können die Funktion der Kamera beeinträchtigen, die Bauteile der Kamera zerstören und Feuer verursachen.
- Decken Sie die Kamera oder das Ladegerät bei Benutzung nicht ab. Das kann zur verstärkten Erwärmung führen und das Kameragehäuse beschädigen oder ein Feuer verursachen. Benutzen Sie die Kamera und ihr Zubehör immer an einem gut belüfteten Ort.

Achtung

Mit ACHTUNG gekennzeichnete Informationen weisen auf eine mögliche Gefahr hin, die zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen kann.

- Durch Auslaufen, Überhitzen der Batterien oder beschädigte Batterien können Feuer oder Verletzungen verursacht werden.
- Benutzen Sie nur solche Batterien, die die richtigen Spezifikationen für die Kamera aufweisen.
- Die Batterien dürfen niemals kurzgeschlossen, erhitzt oder in Feuer geworfen werden.
- Legen Sie die Batterien stets polrichtig ein.
- Entfernen Sie die Batterien, wenn die Kamera längere Zeit nicht benutzt wird. Aus den Batterien kann korrosiver Elektrolyt austreten und die Bauteile der Kamera irreparabel beschädigen.
- Der Blitz darf beim Z

 unden nicht mit der Hand oder irgendwelchen Gegenst

 änden ber

 ührt werden. Ber

 ühren Sie den Blitz nicht, wenn er

 über l

 ängere Zeit verwendet wurde. Dies k

 önnte Verbrennungen verursachen.
- Bei Verwendung des Ladegerätes dürfen Sie die Kamera nicht bewegen, wenn sie eingeschaltet ist. Schalten Sie die Kamera nach Gebrauch immer aus, bevor Sie den Adapter von der Netzsteckdose nehmen. Vergewissern Sie sich anschließend, dass alle Leitungen oder Kabel zu anderen Geräten getrennt worden sind, bevor die Kamera bewegt wird. Bei Nichtbeachten können Leitungen oder Kabel beschädigt werden und ein Brand oder ein Stromschlag verursacht werden.
- Vermeiden Sie Kontakt mit dem Objektiv, da es andemfalls zu unscharfen Aufnahmen und zur Fehlfunktion der Kamera kommen könnte.
- · Halten Sie bei den Aufnahmen Objektiv und Blitz frei.
- In der Nähe der Tasche belassene Kreditkarten können entmagnetisiert werden.
 Karten mit Magnetstreifen niemals in der Nähe der Tasche liegen lassen.
- Die Verwendung eines AC-Adapters, der nicht zur Kameraspezifikation passt kann zur Fehlfunktion der Kamera führen. Wir empfehlen die Verwendung der mitgelieferten Batterie oder des exklusiven Akkus.
- Werfügbarer Wechselstromadapter
- Bitte prüfen Sie vor der Verwendung der Kamera, welcher Batterietyp im Einstellungsmenü festgelegt wurde (S. 56). Wenn de Batterietyp nicht mit der Kameraspezifikation übereinstimmt, kann die Kamera nicht richtig funktionieren.

Inhalt

VORBEREI-	007	Systemübersicht
TUNGEN	800	Bezeichnung der Bedienelemente
07	800	Vorder- und Oberseite
07	009	Rückseite
	010	Unterseite / Steuerkreuz
	010	Selbstauslöserleuchte
	010	Kamerastatuslampe
	011	Modussymbol
	011	Anschluss an die Stromversorgung
	012	Einsetzen der Speicherkarte
	013	Wie die Speicherkarte benutzt wird
AUFNAHME	015	LCD-Monitoranzeige
15	016	Erste Aufnahmen
15	016	Verwendung des Automatik-Modus
	016	Verwendung des Modus PROGRAMM
	017	Verwendung des ASR-Modus
	017	Verwendung des manuellen Modus
	018	Verwendung der Szenemodi
	019	Verwendung des Porträt-Modus
	019	Verwendung des Nacht-Modus
	019	Verwendung des Videoclip-Modus
	020	Videoclip ohne Sprache aufnehmen
	020	Videoclip-Aufnahme pausieren
		(aufeinanderfolgende Aufnahme)

Inhalt

021	Hinweise zum Fotografieren		040	Aufnahmeart
022	Mit den Kameratasten die Kamera einstellen		042	ISO
022	EIN/AUS-Taste		042	Weißabgleich
022	AUSLÖSER		043	Belichtungskorrektur
022	ZOOM-W-/ ZOOM-T-Taste			
024	Info/AUF-Taste	EINSTELLUNGEN	044	Die Kamera über den LCD-Monitor einstellen
024	Makro / AB-Taste	4.4	044	Aufnahme
026	Schärfespeicherung	44	044	Schärfe
026	Blitz / Links-Taste		045	Kontrast
028	Selbstauslöser / Rechts-Taste		045	Autofokustyp
030	MENÜ / OK-Taste		047	Sprachnotiz
030	E-Taste (Effekt)		047	Sprachaufnahme
031	E-Taste (Effekt) : Farbe		048	Videoclip ohne Sprache aufnehmen
032	E-Taste (Effekt): Farbmaske		048	SZENE-Modus
033	E-Taste (Effekt) : Sättigung		049	Tonmenü
034	E-Taste (Effekt) : FUN		049	Ton
034	Voreingestelltes Fokusmessfeld		049	Lautstärke
035	Fotomontage		049	Startton
037	Fotorahmen		049	Auslöserton
038	Fn-Taste		050	Signalton
038	Bedienung des Fn-Menüs		050	AF-Ton
039	Größe		050	Menü Setup
039	Qualität / Bildfrequenz		051	Menü Setup 1
040	Belichtungsmessung		051	Dateiname

Inhalt

	052	Language	060	Mit den Kameratasten die Kamera einstellen
	052	Datum / Uhrzeit / Datumstyp einstellen	060	Indexbild / Vergrößerung - Taste
	052	Weltzeit	062	Info / AUF-Taste
	053	Aufnahmedatum aufdrucken	062	Wiedergabe & Pause / AB-Taste
	053	LCD-Helligkeit	063	Links / Rechts / Menü / OK - Taste
	053	Autofokus-Licht	063	Druckertaste
	053	Startbild	063	Löschtaste
	054	Menü Setup 2	064	E-Taste (Effekt) : Größe ändern
	054	Schnellansicht	065	E-Taste (Effekt) : So drehen Sie ein Bild
	054	Automatische Abschaltung	065	E-Taste (Effekt) : Farbe
	054	LCD: E-Sparm.	066	E-Taste (Effekt) : Spezialfarbe
	055	Videoausgangstyp wählen	066	Farbfilter
	056	Speicher formatieren	067	Farbmaske
	056	Initialisierung	068	E-Taste (Effekt): Bildbearbeitung
	056	Wahl des Batterietyps	068	Rote-Augen-Korrektur
			068	Helligkeitssteuerung
WIEDERGABE	057	Wiedergabemodus starten	068	Kontrasteinstellung
57	057	Fotos wiedergeben	068	Sättigungseinstellung
57	057	Videoclips wiedergeben	068	Rauscheffekt
	058	Videoclip-Aufnahmefunktion	069	E-Taste (Effekt) : FUN
	058	Videoschnitt in der Kamera	069	Cartoon
	059	Tonaufnahmen wiedergeben	070	Highlight (voreingestellte Schärfebereiche)
	059	Sprachnotizen wiedergeben	071	Fotomontage
	060	LCD-Monitoranzeige	073	F.Rahmen

Inhalt

	011.1			0.6
074	Sticker	SOFTWARE	092	Softwarehinweise
074	Wiedergabefunktionen mittels LCD-Monitor	02	092	Systemanforderungen
	einstellen	32	093	Hinweise zur Software
076	Diashow starten		094	Einrichten der Anwendungs-Software
076	Startet die Diashow		096	Den PC-Modus starten
076	Bilder auswählen		099	Den Wechseldatenträger entfernen
077	Diashow-Effekte konfigurieren		100	Den USB-Treiber für den MAC installieren
077	Einstellen des Wiedergabeintervalls		100	Den USB-Treiber für den MAC benutzen
077	Festlegen der Hintergrundmusik		100	USB-Treiber unter Windows 98SE entfernen
078	Wiedergabe		101	Samsung Master
078	Sprachnotiz		104	FAQ
078	Löschen von Bildern			
079	Schützen von Bildern			
079	DPOF			
081	Kopieren			
082	PictBridge			
083	PictBridge: Bildauswahl			
084	PictBridge: Druckeinstellung			
084	PictBridge: Zurücks.			
085	Wichtige Hinweise			
086	Warnmeldungsanzeige			
087	Bevor Sie sich an ein Kundendienstzentrum			


wenden

Technische Daten

089

Systemübersicht


Bitte überprüfen Sie vor dem Gebrauch des Gerätes, ob Sie alle Teile erhalten haben. Der Lieferumfang kann je nach Verkaufsland unterschiedlich sein. Wenn Sie optionales Zubehör kaufen möchten, wenden Sie sich bitte an einen Samsung Vertriebspartner in Ihrer Nähe oder ein Samsung Kundendienstzentrum.




Vorder- und Oberseite



Rückseite



Unterseite / Steuerkreuz



Taste Information / AUF



Makro / AB Taste Wiedergabe/Pause-Taste

Selbstauslöserleuchte

Sybol	Status	Beschreibung
৩	Blinkt	In den letzten 7 Sekunden blinkt die Leuchtdiode im Abstand von 1 Sekunde. In den letzten 3 Sekunden blinkt die Leuchtdiode schneller im Abstand von 0,25 Sekunden.
్ర ^{2S}	Blinkt	Das Lämpchen blinkt 2 Sekunden lang schnell im Abstand von 0,25 Sekunden.
ଓଡ	Blinkt	Nach 10 Sekunden wird ein Foto aufgenommen, und 2 Sekunden später erfolgt die Aufnahme eines zweiten Fotos.
((<u>\(\(\)\)</u>	Blinkt	Nach dem Drücken des Auslösers wird das Bild in Übere- instimmung mit der Bewegung des Motivs aufgenommen.

Kamerastatuslampe

Status	Beschreibung
Einschalten	Das Lämpchen schaltet sich ein und erlischt, wenn die Kamera aufnahmebereit ist.
Nach der Aufnahme des Bildes	Das Lämpchen blinkt während der Speicherung der Bilddaten und erlischt, wenn die Kamera aufnahmebereit ist.
Bei Anschluss des USB- Kabels an einen PC	Das Lämpchen leuchtet auf (Der LCD-Monitor schaltet sich nach der Initialisier- ung des Gerätes aus)
Übertragung von Daten per PC	Das Lämpchen blinkt (der LCD-Monitor schaltet sich aus).
Bei Anschluss des USB- Kabels an einen Drucker	Das Lämpchen ist aus
Bei einem Druckvorgang	Das Lämpchen blinkt
Bei Aktivierung des Auto- fokus	Das Lämpchen geht an (Die Kamera hat auf das Motiv scharfgestellt.) Das Lämpchen blinkt (Die Kamera hat nicht auf das Motiv scharfgestellt.)

Modussymbol

Weitere Informationen zur Einstellung der Kameramodi finden Sie auf Seite 16.

MODUS	AUTOMATIK	PROGRAMM	ASR	MANUELL
SYMBOL	•	G		M
MODUS	SZENE	PORTRÄT	NACHT	VIDEOCLIP
SYMBOL	SCENE		&	<u>,</u>

MODUS	SZENE					
IVIODOS	KINDER	LANDSCHAFT	NAHAUFN.	TEXT		
SYMBOL	•			T		
MODUS	SONNENUN.	DÄMMERUNG	GEGENLICHT	FEUERWERK		
SYMBOL		*				
MODUS	STR.&SCHN.	EIGENAUFN.	ESSEN	CAFÉ		
SYMBOL	7 8		(P)	T		

Anschluss an die Stromversorgung

Wir empfehlen, dass Batterien für Digitalkameras innerhalb des ersten Jahres ab dem Herstellungsdatum verwendet werden. Die empfohlenen Batterietypen sind nachfolgend aufgeführt.

- Nicht wieder aufladbare Batterien :2 x AA Alkali (mit hoher Kapazität)

- Akku (Optional) : SNB-2512 (Ni-MH)

■ Technische Daten des Akkus SNB-2512

Modell	SNB-2512
Тур	Ni-MH
Kapazität	2500mAh
Spannung	1.2V x 2
Ladedauer	Ca. 300 Minuten (für SBC-N2)

* Die im Lieferumfang enthaltene Batterie ist vom Vertriebsgebiet abhängig.




Wichtige Informationen zum Batteriegebrauch

- Schalten Sie die Kamera aus, wenn Sie sie nicht benutzen.
- Bitte entnehmen Sie die Batterien, wenn Sie die Kamera über längere Zeit nicht benutzen. Batterien können im Laufe der Zeit an Leistung verlieren oder auslaufen, wenn sie in der Kamera bleiben.
- Niedrige Temperaturen (unter 0 °C) können sich auf die Batterieleistung auswirken und die Batterielebensdauer verringern.
- Bei normalen Temperaturen erholen sich die Batterien in der Regel wieder
- Ein längerer Gebrauch der Kamera kann dazu führen, dass sich das Kameragehäuse erwärmt. Das ist völlig normal.

Anschluss an die Stromversorgung

- Setzen Sie den Akku ein, wie in der Abbildung gezeigt.
 - Lässt sich die Kamera nach dem Einsetzen der Akkus nicht einschalten, überprüfen Sie bitte, ob die Akkus polrichtig (+ und -) eingelegt worden sind.
 - Drücken Sie den Akku nach dem Öffnen des Batteriefachs nicht gewaltsam in das Batteriefach hinein. Dies kann den Deckel des Batteriefachs beschädigen.



 Es gibt 4 verschiedene Batteriezustandsanzeigen, die auf dem LCD-Monitor angezeigt werden.

Batterie symbol		■□	-	
		Kapazität	Kapazität	Kapazität
Batterie	Die Batterie ist	schwach (Akku	schwach (Akku	schwach (Akku
		laden oder	laden oder	laden oder
zustand	voll.	Ersatzakku	Ersatzakku	Ersatzakku
		verwenden)	verwenden)	verwenden)

Einsetzen der Speicherkarte

- Setzen Sie die Speicherkarte wie abgebildet ein.
- Schalten Sie die Kamera vor dem Einsetzen der Speicherkarte aus.
- Die Oberseite der Speicherkarte soll zur Vorderseite der Kamera (Objektiv) und die Kontakte zur Rückseite der Kamera (LCD-Monitor) ausgerichtet sein.
- Setzen Sie die Speicherkarte nicht falsch herum ein. Sonst kann der Speicherkartensteckplatz beschädigt werden.



Wie die Speicherkarte benutzt wird

- Achten Sie darauf, die Speicherkarte zu formatieren (siehe Seite 56), wenn Sie eine neu gekaufte Speicherkarte zum ersten Mal verwenden, wenn die Speicherkarte Daten enthält, die die Kamera nicht erkennen kann, oder wenn sie Bilder enthält, die mit einer anderen Kamera aufgenommen worden sind.
- Schalten Sie die Kamera immer aus, wenn die Speicherkarte eingesetzt oder entnommen wird.
- Der häufige Gebrauch einer Speicherkarte verringert letztendlich die Leistung der Karte. In diesem Fall muss eine neue Speicherkarte gekauft werden. Der Verschleiß der Karte wird nicht von der Samsung-Gewährleistung abgedeckt.
- Die Speicherkarte ist ein elektronisches Präzisionsbauteil.
 Sie darf nicht gebogen, fallen gelassen oder schweren Stößen ausgesetzt werden.
- Bewahren Sie die Speicherkarte nicht in der N\u00e4he starker Magnet- oder elektrischer Felder, wie z. B. Lautsprechern oder TV-Receivern, auf.
- Bitte nicht unter extrem hohen Temperaturen verwenden oder lagern.
- Die Speicherkarte darf nicht verschmutzt werden oder in Kontakt mit Flüssigkeiten kommen. Sollte dies dennoch passieren, säubern Sie sie mit einem weichen Tuch.
- Bewahren Sie bitte die Speicherkarte bei Nichtbenutzung in ihrem Behältnis auf.
- Während des -und nach längerem- Gebrauch(es) werden Sie eine Erwärmung der Speicherkarte feststellen. Das ist völlig normal.
- Verwenden Sie keine Speicherkarte, die bereits in einer anderen Digitalkamera oder einem anderen Kartenlesegerät eingesetzt wurde. Vor Verwendung einer solchen Speicherkarte muss diese mit der Kamera formatiert werden.
- Verwenden Sie keine Speicherkarte, die in einer anderen Digitalkamera oder einem anderen Kartenlesegerät formatiert wurde.


- Die aufgezeichneten Daten k\u00f6nnen zerst\u00f6rt werden, wenn die Speicherkarte folgenden Bedingungen ausgesetzt wird:
 - Wenn die Speicherkarte falsch benutzt wird.
 - Wenn beim Aufnehmen, Löschen (Formatieren) oder Lesen die Kamera ausgeschaltet oder die Speicherkarte entnommen wird.
- Samsung übernimmt keine Verantwortung für verloren gegangene Daten.
- Es empfiehlt sich daher, wichtige Daten auf andere Medien, wie z.B. Disketten, Festplatten usw. als Back-up zu kopieren.
- Wenn nicht genügend Speicherplatz verfügbar ist, erscheint die Meldung [KARTE VOLLI], und die Kamera funktioniert nicht. Um die Speicherkapazität der Kamera zu optimieren, wechseln Sie die Karte aus oder löschen Sie nicht mehr benötigte Bilder aus dem Speicher.



 Die Speicherkarte darf nicht entnommen werden, wenn das Statuslämpchen der Kamera blinkt, da sonst die Daten auf der Speicherkarte beschädigt werden können.

Wie die Speicherkarte benutzt wird

Für die Kamera können entweder SD/SDHC-Speicherkarten oder MMC-Karten (Multi Media Card) verwendet werden.



[SD (SecureDigital)-Speicherkarte]

- Die SD/SDHC-Speicherkarte ist mit einem Schreibschutz-Schieber versehen, durch den ein Löschen oder Formatieren der Bilddateien verhindert werden kann. Durch Schieben des Schreibschutzschalters nach unten können Sie die auf der SD-Karte gespeicherten Daten schützen.
 Wird der Schalter nach oben geschoben, wird der Schutz der Daten aufgehoben.
- Bevor Sie eine Aufnahme machen, schieben Sie den Schreibschutzschalter an der SD-Speicherkarte nach oben.

Bei Verwendung eines 256 MB großen MMC-Speichers ergibt sich folgende Aufnahmekapazität. Diese Angaben sind Anhaltswerte, da die mögliche Zahl der Aufnahmen von Variablen wie dem Motiv und der Art der Speicherkarte abhängt.


Aufgend Bildg		SUPER FEIN	FEIN	NORMAL	30 FPS	15 FPS
	8"	57	103	180	-	-
	7	68	115	206	-	-
- ·	6-	84	134	233	-	-
Foto	5∞	93	158	271	-	-
	3"	172	265	425	-	-
	1"	558	663	742	-	-
Video clip	640	-	-	-	Etwa 3'36"	Etwa 7'2"
video dip	320	-	-	-	Etwa 13'18"	Etwa 25'38"



- Durch den Zoombetrieb können sich die Aufnahmezeiten ändern.
- Während der Aufnahme von Videoclips fuktioniert die Zoom-Taste nicht.

LCD-Monitoranzeige

■ Der LCD-Monitor zeigt Informationen über die Aufnahmefunktionen und ausgewählten Optionen an.



Nr.	Beschreibung	Symbole	Seite
1	Aufnahmemodus	O C () M C O 2 A V T = * 2 () 7 1 P • 8	S.11
2	Speicherkarte / Internationales Speicher- symbol	/ [NT]-	-
3	Anzahl der verbleiben- den Aufnahmen	6	S.14
	Verbleibende Zeit	00:00:00	S.14
4	Sprachnotiz	•	S.47

Nr.	Beschreibung	Symbole	Seite
5	Balken für optisches / digitales Zoom / Digital- zoomfaktor	x5.0	S.22
6	Batterie		S.12
7	Bildgrösse	8" 7 6 5" 3" 1" 640 320	S.39
8	Bildqualität / Bildrate	30 15	S.39
9	Belichtung		S.40
10	Bildfolgemodus	AEB W	S.40
11	ISO	ISO ISO ISO ISO ISO ISO ISO AUTO 50 100 200 400 800 1600	S.42
12	Weißabgleich	AWB 🔆 ➡ 👾 🙀 🛧 👢	S.42
13	Belichtungskorrektur	≱	S.43
14	Datum / Uhrzeit	2007/08/01 01:00 PM	S.52
15	Warnung vor Verwacklungen	(m)	S.21
16	Autofokus-Messfeld		S.45
17	Schärfe / Ohne Ton		S.44/48
18	Kontras	•	S.45
19	Makro	# ₩ @	S.24
20	Selbstauslöser	<u>ల</u> ల ²⁸ ల ^ల ((ల్ల))	S.28
21	Blitz	4 ^A @ 4 4 ^S ③ &	S.26
22	Gesichtserkennung	&	S.46
23	Blendenwert / Verschlusszeit	F2.8, 1/30	S.17
24	Farbe / Sättig.	∞ ତ®©®© © /‰	S.31/33

Verwendung des Automatik-Modus (AUTO)

Für schnelle und einfache Aufnahmen mit minimaler Benutzerbeteiligung.

- Einlegen der Batterien (S.12) Legen Sie die Batterien ein und achten Sie dabei auf die richtige Polarität (+/-).
- 2. Setzen Sie die Speicherkarte ein (S. 12). Da die Kamera über einen internen Speicher von 19 MB verfügt, brauchen Sie die Speicherkarte nicht unbedingt einzusetzen. Ohne Speicherkarte wird das Bild im internen Speicher abgespeichert. Ist eine Speicherkarte eingesetzt worden, wird das Bild auf der Karte abgespeichert.



- 3. Schließen Sie den Batteriefachdeckel.
- Zum Einschalten der Kamera drücken Sie den EIN- /AUS-Schalter. (Sind Datum und Uhrzeit auf dem LCD-Monitor nicht korrekt, setzen Sie diese zurück, bevor Sie eine Aufnahme machen.)
- 5. Stellen Sie das Betriebsarten-Einstellrad auf AUTO.
- Die Kamera auf das Motiv ausrichten und das Bild über den LCD-Monitor einstellen.
- 7. Den Auslöser drücken, um eine Aufnahme zu machen.



Wird der Auslöser halb durchgedrückt und das Autofokus-Messfeld leuchtet rot auf, so bedeutet dies, dass die Kamera nicht auf das Motiv scharfstellen kann. In diesem Fall kann das Motiv nicht scharf aufgenommen werden.

Verwendung des Modus PROGRAMM (PROG)

Mit der Auswahl des Automatik-Modus wird die Kamera auf die optimalen Einstellungen gesetzt. Alle Funktionen mit Ausnahme von Blende und Verschlusszeit können jedoch auch manuell konfiguriert werden.

- 1. Wählen Sie den PROGRAMM-Modus durch Drehen des Moduswahlreades.
- Auf die Taste Fn drücken, um solche erweiterten Funktionen wie z.B. Bildgröße (S. 39), Qualität (S. 39), Belichtungsmessung (S. 40), Bildfolgemodi (S. 40), ISO-Empfindlichkeit (S. 42), Weißabgleich (S. 42) und Belichtungswert (S. 43)einzustellen.





Verwendung des ASR-Modus ((⁽¹¹⁾)) ASR)

ASR-Modus (Advanced Shake Reduction)

Dieser Modus reduziert die Auswirkung von Verwacklungen der Kamera und hilft Ihnen dabei unter schlechten Lichtbedingungen ein gut belichtetes Bild zu erhalten.

- Bei Verwendung des ASR-Modus beachten Sie bitte:
- Das Digitalzoom funktioniert nicht im ASR-Modus.
- Ist die Umgebungshelligkeit heller als Neonlicht, kann der ASR-Modus nicht aktiviert werden.
- 3. Ist die Umgebungshelligkeit geringer als bei Neonlicht, wird der Verwacklungswarnindikator (﴿) angezeigt. Um bestmögliche Ergebnisse zu erreichen, nehmen Sie nur Bilder auf, wenn der Verwackelungswarnindikator (
- 4. Wenn sich das Motiv bewegt, kann die Aufnahme unscharf werden.
- Bewegen Sie sich im Interesse einer guten Aufnahme nicht, während die Anzeige [ERFASSE MOTIV!] aktiv ist.
- Da der ASR mit dem Digitalprozessor der Kamera arbeitet, dauert die Verarbeitung der im ASR-Modus gemachten Aufnahmen etwas länger.





Verwendung des manuellen Modus (M)

Sie können alle Funktionen mit Blende und Verschlusszeit manuell konfigurieren.

- Wählen Sie den manuellen Modus durch Drehen des Moduswahlreades.
- Wenn Sie die Taste Fn drücken, wird ein Menü für die Verschlusszeit und den Blendenwert angezeigt.
 - AUF / AB-Taste: ändert den Blendenwert Links-/Rechts-Taste: ändert die Verschlusszeit
- 3. Drücken Sie die Taste Fn zweimal und machen Sie eine Aufnahme.





Verwendung der Szenemodi (scene

Verwenden Sie dieses Menü, um ohne großen Aufwand die optimalen Einstellungen für eine Vielzahl von Aufnahmesituationen zu konfigurieren.

- 1. Wählen Sie den SZENE-Modus durch Drehen des Moduswahlreades. (S.48)
- 2. Die Kamera auf das Motiv ausrichten und das Bild über den LCD-Monitor einstellen.
- 3. Den Auslöser drücken, um eine Aufnahme zu machen.







■ Die Szenemodi sind unten aufgelistet.

[KINDER]

() : Zum Fotografieren von Motiven in Bewegung, z.B. Kindern.

[LANDSCHAFT] [NAHAUFN.]

: Für Szenerien in größerer Entfernung. : Für Aufnahmen von z. B. Pflanzen und Insekten aus kurzer Distanz.

[TEXT] [SONNENUN.] (T): Zum Fotografieren von Dokumenten. : Für Aufnahmen bei Sonnenuntergang.

[DÄMMERUNG]

: Für Aufnahmen bei Tagesanbruch.

[GEGENLICHT]

: Für Porträts ohne Schatten, die durch Gegenlicht verursacht werden

[FEUERWERK] [STR.&SCHN.] : Zum Fotografieren von Feuerwerk

): Für Aufnahmen am Meer oder Strand, an Seen und im Schnee

[EIGENAUFN.]

() : Diese Funktion ermöglicht es dem Fotografen, auch auf das Bild zu kommen.


[ESSEN]

(): Für Aufnahmen von appetitlich angerichteten Speisen.

[CAFÉ]

(👅) : zur aufnahme von BBildern in Cafés und Restaurants

Verwendung des Porträt-Modus (🔊)



Drehen Sie das Moduswahlrad auf den Modus GESICHTSERKENNUNG.





Verwendung des Nacht-Modus (C

Dieser Modus hilft Ihnen nachts und bei Dunkelheit gut belichtete Aufnahmen zu erhalten. Drehen Sie das Moduswahlrad auf den Modus NACHT.





Verwendung des Videoclip-Modus (₩)

Videoclips können so lange aufgenommen werden, wie es die verfügbare Aufzeichnungszeit (Speicherkapazität) erlaubt.

- Drehen Sie das Moduswahlrad auf VIDEO-CLIP. (Auf dem LCD-Monitor werden das VIDEOCLIP-Symbol und die verfügbare Aufzeichnungszeit angezeigt.)
- 2. Die Kamera auf das Motiv ausrichten und das Bild über den LCD-Monitor einstellen.
- 3. Wenn Sie den Auslöser einmal drücken, werden solange Videoclips aufgenommen, wie es die verfügbare Aufnahmezeit erlaubt. Video-Clips werden auch nach Loslassen des Auslösers weiter aufgezeichnet. Wenn Sie die Aufnahme beenden möchten, drücken Sie den Auslöser erneut.





* Bildgröße und Typ sind untenstehend angegeben.

- Bildgröße : 640x480, 320x240 (Selectable)

- Videoclip-Dateityp : AVI (MJPEG)

- Bildwiederholfrequenz: 30FPS, 15FPS (Wählbar)

Videoclip ohne Sprache aufnehmen

Sie können Videoclips auch ohne Ton aufnehmen.

Die Schritte 1-3 sind dieselben wie beim VIDEOCLIPModus.

- 4. Auf die Menütase drücken.
- Wählen Sie den Menüreiter [AUFNAHME] durch Drücken auf die LINKS / RECHTS-Taste.
- Die AB-Taste drücken, um das Menü [OHNE TON] auswählen und die Rechts-Taste drücken.
- 7. Wählen Sie [EIN] durch Drücken auf die AUF/AB-Taste.
- 8. Auf OK drücken. Sie können Videoclips auch ohne Ton aufnehmen.



Videoclip-Aufnahme pausieren (aufeinanderfolgende Aufnahme)

Diese Kamera erlaubt das vorübergehende Stoppen der Videoclip-Aufnahme bei unerwünschten Szenen. Mit dieser Funktion können Sie alle Ihre Lieblingsszenen auf einem Videoclip festhalten; mehrere Videoclips sind dafür nicht mehr notwendig.

- So gehen Sie bei aufeinander folgenden Aufnahmen vor Die Schritte 1-2 sind dieselben wie im VIDEOCL IP-Modus.
 - Auf den Auslöser drücken, um so lange Videoclips aufzuzeichnen, wie es die verfügbare Ausnahmezeit erlaubt. Video-Clips werden auch nach Loslassen des Auslösers weiter aufgezeichnet.



- Drücken Sie die Pausentaste (), um die Aufnahme vorübergehend zu unterbrechen.
- Drücken Sie die Pausentaste () noch einmal, um die Aufnahme fortzusetzen.
- Wenn Sie die Aufnahme beenden m\u00f6chten, dr\u00fcken Sie den Ausl\u00f6ser erneut.

Hinweise zum Fotografieren

 Wenn der Auslöser halb durchgedrückt wird.
 Drücken Sie den Auslöser leicht an, um die Scharfeinstellung und den Blitzladevorgang zu aktivieren. Drücken Sie den Auslöser ganz durch, um eine Aufnahme zu machen.







[Drcken Sie den Auslser]

- Die verfügbare Speicherkapazität kann je nach Aufnahmebedingungen und Kameraeinstellungen abweichen.
- Wurde bei schlechten Lichtbedingungen der Blitzabschaltungs- oder Slow-Synchro-Modus eingestellt, erscheint auf dem LCD-Monitor möglicherweise der Verwacklungs-Warnindikator () Benutzen Sie in diesem Fall ein Stativ, stellen Sie die Kamera auf eine feste Unterlage oder wechseln Sie in den Blitzaufnahmemodus.
- Aufnahme mit Gegenlicht: Bitte machen Sie keine Aufnahmen in Richtung der Sonne.

Das Bild könnte dunkel werden. Um eine Aufnahme bei Gegenlicht zu machen, verwenden Sie bitte die Option [GEGENLICHT] im Szene-Aufnahmemodus (siehe Seite 18) für den Aufhellblitz (siehe Seite 26), die Spotmessung (siehe Seite 40) oder die Belichtungskorrektur (siehe Seite 43).

- Halten Sie bei den Aufnahmen Objektiv und Blitz frei.
- Bestimmen Sie den Bildausschnitt mithilfe des LCD-Monitors.
- Unter bestimmten Umständen können die Fotos unscharf werden.
- Wenn ein kontrastarmes Objekt fotografiert werden soll.
- Wenn das Motiv stark reflektiert oder glänzt.
- Wenn sich das Motiv mit hoher Geschwindigkeit bewegt
- Wenn das Motiv stark reflektiert oder wenn der Hintergrund sehr hell ist.
- Wenn das Objekt nur aus horizontalen Linien besteht oder es sehr schmal ist (wie z.B. ein Stock oder eine Fahnenstange).
- Bei dunkler Umgebung.

Mit den Kameratasten die Kamera einstellen

Die Funktionen des Aufnahmemodus können mit den Kameratasten eingestellt werden.

FIN/AUS-Taste

Schaltet die Kamera ein/ aus.

Wenn die Kamera über einen bestimmten Zeitraum nicht betrieben wird, schaltet sie sich automatisch aus, um die Batterie zu entlasten. Weitere Informationen zur automatischen Abschaltung finden Sie auf Seite 54.



AUSI ÖSFR

Wird zur Aufnahme von Bildern oder, im AUFNAHME-Modus, von Sprache verwendet.

■ Im VIDEOCLIP-Modus

Das vollständige Herunterdrücken des Auslösers startet die Aufnahme eines Films. Wenn Sie den Auslöser einmal drücken, wird der Film so lange aufgenommen, wie es der verfügbare Aufnahmespeicher erlaubt. Wenn Sie die Aufnahme beenden möchten, drücken Sie den Auslöser erneut



■ Im FOTO-Modus

Wenn Sie den Auslöser halb durchdrücken, wird der Autofokus aktiviert und überprüft, ob Blitzlicht erforderlich ist. Beim vollständigen Herunterdrücken des Auslöses wird das Bild aufgenommen und gespeichert. Die Aufnahme eines gesprochenen Kommentars beginnt erst, nachdem die Speicherung der Bilddaten beendet ist.

ZOOM-W-/ ZOOM-T-Taste

Wenn das Menü nicht angezeigt wird, funktioniert diese Taste als Taste für OPTISCHEN oder DIGITAL FN ZOOM.

Diese Kamera besitzt ein 5fach optisches und ein 5fach digitales Zoom. Die Kombination beider Funktionen ergibt insgesamt ein 25-faches Zoomverhältnis



■ TELE-Zoom

Optisches TELE-Zoom: Drücken der Taste ZOOM T Damit wird in das Motiv herangeholt, d.h. das Motiv erscheint näher.



Digitales TELE-Zoom: Nach Auswahl des maximalen optischen Zooms (5fach) wird die Digitalzoom-Software durch Drücken der Taste ZOOM T aktiviert. Wird die Taste ZOOM T losgelassen, stoppt der digitale Zoomvorgang bei der gewünschten Einstellung. Ist das Maximum des digitalen Zooms (5-fach) erreicht, bleibt das Drücken der Taste ZOOM T wirkungslos.

der Taste

ZOOM T







[TELE-Zoom]



[Digitaler Zoom 5.0X]

ZOOM-W-/ ZOOM-T-Taste

■ WEITWINKEL-Zoom

Optisches WEITWINKEL-Zoom: Drücken der Taste ZOOM W Damit wird das Motiv herausgezoomt, d.h. das Motiv erscheint weiter entfernt.



Durch kontinuierliches Drücken der ZOOM-W-Taste wird die Kamera auf die kleinste Zoomeinstellung gesetzt, d.h. das Motiv erscheint am weitesten von der Kamera entfernt.



W-Taste drücken







[TELE-Zoom]

[Optisches 2fach-Zoom]

[WEITWINKEL-Zoom]

Digitaler WEITWINKEL-Zoom : Ist der Digitalzoom in Betrieb, wird durch



Drücken der Zoomtaste W der digitale Zoom schrittweise verringert. Wird die Taste ZOOM W losgelassen, wird der Digitalzoom gestoppt. Durch Drücken der ZOOM-W-Taste werden erst das Digitalzoom und anschließend das optische Zoom verringert, bis die minimale Einstellung erreicht ist.



[Digitaler Zoom 5,0X]



[TELE-Zoom]



[WEITWINKEL-Zoom]



- Die Verarbeitung der mit dem Digitalzoom aufgenommenen Bilder durch die Kamera kann etwas länger dauern. Nehmen Sie sich bitte etwas Zeit dafür.
- Der Digitalzoom kann für Videoclip-Aufnahmen nicht benutzt werden.
- Bei der Verwendung des Digitalzooms kann es zu einer Verschlechterung der Bildqualität kommen.
- Um ein klareres Digitalzoom-Bild zu sehen, drücken Sie den Auslöser halb bis zur maximalen optischen Zoom-Position und drücken Sie die Zoom-T-Taste nochmals.
- Das Digitalzoom kann in einigen Szenemodi (KINDER, TEXT, NAHAUF-NAHME, FEUERWERK, EIGENAUFN., ESSEN), sowie in den Modi NACHT, BEWEG.AUFN., ASR, VIDEOCLIP und GEICHTSERKEN-NUNG nicht aktiviert werden.
- Vermeiden Sie Krafteinwirkung auf das Objektiv, da dies zur Fehlfunktion der Kamera führen könnte.

Info (| D |) / AUF-Taste

Bei Anzeige des Menüs hat die Taste AUF eine Richtungsfunktion. In den Aufnahmemodi und im Wiedergabemodus wird beim Drücken dieser Taste die Bildinformation angezeigt.







Makro () / AB-Taste

Wenn das Menü angezeigt wird, drücken Sie die Taste AB, um vom Hauptmenü zu einem Untermenü zu wechseln oder um das Untermenü nach unten zu bewegen. Wird kein Menü angezeigt, können Sie mit der MAKRO / AB - Taste Nahaufnahmen machen.

Die Entfernungsbereiche sind weiter unten aufgeführt. Drücken Sie die Makro-Taste, bis die gewünschte Makro-Modusanzeige auf dem LCD-Monitor erscheint.













[SUPERMAKRO (€)]

Makro () / AB-Taste

■ Schärfemodi und Scharfstellbereiche (W: Weitwinkel, T: Tele) (Einheit: cm)

Modus		AUTOMA	TIK (🗖)
	Scharfein- stellungsart	Auto-makro (🐉)	NORMAL
	Schärfebe- reich	W: 5 ~ Unendlich T: 50 ~ Unendlich	W: 80 ~ Unendlich T: 80 ~ Unendlich

Modus	Programm-Modus (🕞)					
Scharfein- stellungsart	Supermakro (🗨)	Makro (🔻)	NORMAL			
Schärfebe- reich	W: 1 ~ 5 (Nur Weitwinkel)	W: 5 ~ 80 T: 50 ~ 80	W: 80 ~ Unendlich T: 80 ~ Unendlich			

Modus	ASR-Mod	dus (📵)
Scharfein- stellungsart	Auto-makro (🐉)	NORMAL
Schärfebe- reich	W: 5 ~ 80 T: 50 ~ 80	W: 80 ~ Unendlich T: 80 ~ Unendlich



- Bei Auswahl des Makromodus müssen Sie besonders vorsichtig sein, um Kameraverwackelungen zu vermeiden.
- Wenn Sie ein Bild im Abstand von 40cm (Weitwinkel-Zoom) oder 50 cm (Telezoom) im MAKRO-Modus machen, wählen Sie den Modus BLITZ AUS.
- Wenn Sei eine Aufnahme innerhalb des 10cm-Supermakro-Bereichs machen, benötigt die Autofokusfunktion der Kamera länger, um den richtigen Schärfebereich einzustellen.

Modus	Auto makro	Supermakro	Makro	Normal
•	0	000000000000000000000000000000000000000		0
G	0	0	0	0
	_	0	0	
(49)	0			0
M		0	0	0
				0
(4)				0
,≌			0	0
Modus		SZE	ENE	
Modus	Auto makro	Supermakro	Makro	Normal
9				0
				∞
₩			0	
T	0			
				∞
*				∞
				0
(O)				∞
7				0
			0	
(P)			0	
1				0

Schärfespeicherung

Um auf ein Motiv scharf zu stellen, dass sich nicht in der Mitte des Bildes befindet, verwenden Sie die Schäfespeicherfunktion.

- Verwendung der Schärfespeicherfunktion
- Achten Sie darauf, dass sich das Objekt in der Mitte des Autofokus-Rahmens befindet.
- 2. Den AUSLÖSER halb herunter drücken. Das Aufleuchten des grünen Autofokus-Rahmens bedeutet, dass die Kamera auf das Objekt scharfgestellt hat. Achten Sie darauf, dass Sie den AUSLÖSER nicht ganz durchdrücken, um unerwünschte Fotos zu vermeiden.
- Führen Sie die Bildkomposition erneut durch, ohne dabei den Finger vom AUSLÖSER zu nehmen, und drücken Sie ihn dann ganz durch, um das Bild aufzunehmen. Wenn Sie den Finger vom AUSLÖSER nehmen, wird die Schärfespeicherung abgebrochen.



 Das aufzunehmende
 Bild

AUSLÖSER
 halb durch drücken und
 auf das Objekt
 scharfstellen

 Bildkomposition erneut durchführen und den AUSLÖSER ganz durchdrücken.

Blitz (4) / Links-Taste

Wenn das Menü auf dem LCD-Monitor angezeigt wird, bewegt das Drücken der LINKS Taste den Cursor auf die linke Registerkarte.

Wenn das Menü nicht auf dem I CD-Monitor

Wenn das Menu nicht auf dem LCD-Monitor angezeigt wird, betreibt die LINKS Taste den Blitz.



[Auswahl des Automatikblitzes]

- Auswahl des Blitzmodus
- Das Moduswahlrad auf einen AUFNAHME-Modus mit Ausnahme von VIDEOCLIP und ASR-Modus drehen.
- Drücken Sie die Blitz-Taste, bis der gewünschte Blitzmodusindikator auf dem LCD-Monitor erscheint.
- Auf dem LCD-Monitor wird der Blitzmodusindikator angezeigt. Passen Sie die Blitzfunktion richtig an die Umgebung an.

■ Blitzreichweite

(Einheit: m)

		NORMAL		MAKRO AUTO-MAKR			MAKRO TELE 0.5 ~ 2.5	
ISO		WEIT- WINKEL	TELE	WEIT- WINKEL	TELE	WEIT- WINKEL	TELE	
	AUTO	0.8 ~ 3.0	0.8 ~ 2.5	0.4 ~ 0.8	0.5 ~ 0.8	0.4 ~ 3.0	0.5 ~ 2.5	

** Bei Auswahl des Supermakros wird der Blitz zwangsabgeschaltet.

Blitz () / Links-Taste



- Wenn Sie nach Auswahl des Automatik-, Aufhell- oder Slow-Synchro-Blitzes den Auslöser drücken, zündet der Blitz, um die Aufnahmebedingungen (wie Motiventfernung und Blitzintensität) zu ermitteln. Bewegen Sie sich nicht, bis der zweite Blitz gezündet hat.
- Durch die häufige Benutzung des Blitzes wird die Lebensdauer der Batterien reduziert
- Unter normalen Betriebsbedingungen beträgt die Ladezeit des Blitzes weniger als 5 Sekunden. Sind die Batterien schwach, dauert die Ladezeit länger.
- Im ASR-Modus sowie in den Szene-Modi [LANDSCHAFT], [NA-HAUFN.], [TEXT], [SONNENUN.], [DÄMMERUNG], [FEUERWERK], [EI-GENAUFN.], [ESSEN], [CAFÉ] und im VIDEOCLIP-Modus funktioniert die Riitzfunktion nicht
- Fotografieren Sie innerhalb der Blitzreichweite.
- Die Bildqualität kann nicht garantiert werden, wenn sich das Motiv zu nah an der Kamera befindet oder stark reflektiert.
- Bei Aufnahmen mit Blitz unter schlechten Lichtverhältnissen kann ein weißer Fleck auf der Aufnahme erscheinen. Dieser Fleck wird durch die Reflektion des Blitzlichts durch atmosphärischen Staub verursacht.

■ Blitzmodus-Anzeige

Symbole	Blitzmodus	Beschreibung
4 A	Automatikblitz	Sind das Objekt oder der Hintergrund zu dun- kel, zündet der Kamerablitz automatisch.
③	Automatikblitz und Rote- Augen- Reduzierung	Sind das Objekt oder der Hintergrund zu dun- kel, zündet der Blitz automatisch und wirkt dem Rote- Augen-Effekt mit der Funktion der Rote- Augen- Reduzierung automatisch entgegen.
4	Aufhell-Blitz	Der Blitz wird unabhängig vom verfügbaren Licht ausgelöst. Die Blitzintensität wird abhän- gig von den herrschenden Lichtverhältnissen gesteuert. Je heller das Motiv oder der Hintergr- und, desto geringer ist die Blitzintensität.
i s	Langzeit- Blitzsynchroni- sation	Der Blitz arbeitet in Verbindung mit einer langen Verschlusszeit, um eine korrekte Belichtung zu erzielen. Wenn Sie eine Aufnahme bei schlech- ten Lichtverhältnissen machen, erscheint ein Verwacklungswarnindikator () auf dem LCDMonitor.
3	Blitzabschal- tung	Der Blitz zündet nicht. Wählen Sie diesen Modus für Orte, an denen Blitzlichtaufnahmen nicht erlaubt sind. Wenn Sie eine Aufnahme bei schlechten Lichtverhältnissen machen, erscheint ein Verwacklungswarnindikator () auf dem LCDMonitor.
₫	Rote-Augen- Korrektur	Wird ein Bild mit roten Augen entdeckt, wird in diesem Modus automatisch eine Korrektur durchgeführt.

Blitz (4) / Links-Taste

■ Verfügbarer Blitzmodus nach Aufnahmemodus

(o: Wählbar)

Modus	4 A	③	4	₽ S	⑤	&		
•	0	0			0	0		
C	0	0	0	0	0	0		
(49)					0			
M			0		0			
		0			0	0		
C				0	0	0		
<u>,</u>					0			
Modus			SZE	SZENE				
	4 ^A	③	4	₽ S	3	⊗		
2		0			0	0		
					0			
					0			
T					0			
*					0			
					0			
			0					
©					0			
7	0							
					0			
9					0			
Ĕ					0			

Selbstauslöser (🖒) / Rechts - Taste

Wenn das Menü auf dem LCD-Monitor angezeigt wird, bewegt das Drücken der RECHTS-Taste den Cursor auf die rechte Registerkarte. Wird kein Menü auf dem LCD-Monitor angezeigt, fungiert die RECHTS-Taste als Selbstauslöser (🕉). Diese Funktion ermöglicht es dem Fotografen, auch auf das Bild zu kommen.



- Wenn Sie w\u00e4hrend des Selbstausl\u00f6sevorgangs die Selbsausl\u00f6ser-Taste bet\u00e4tigen, wird die Selbstausl\u00f6serfunktion abgebrochen.
- Verwenden Sie ein Stativ, um Verwacklungen zu verhindern.
- Im Videoclip-Modus funktioniert nur der 10-Sekunden-Selbstauslöser.

Selbstauslöser (👏) / Rechts - Taste

- Auswahl des Selbstauslöser
- 1. Drehen Sie das Moduswahlrad auf einen AUFNAHMEmodus außer VIDEOCLIP.
- Drücken Sie dene SELBSTAUSLÖSER (め), bis der gewünschte Modusindikator auf dem LCD-Monitor erscheint. Das Symbol für 10 Sek., 2 Sek., Doppelten Selbstauslöser erscheint auf dem LCD-Monitor.
- Wenn Sie den AUSLÖSER drücken, wird das Bild aufgenommen, nachdem die festgelegte Zeit verstrichen ist.





[Den 10-Sekunden-Selbstauslöser wählen]

■ Selbstauslöser-Modusanzeige

Sybol	Modus	Beschreibung			
৩	10 s - Selbstaus- löser	Wird der Auslöser betätigt, kommt es zu einer Vorlaufzeit von 10 Sekunden, bevor das Bild aufgenommen wird.			
్రు²s	2 s - Selb- stauslöser	Wird der Auslöser betätigt, kommt es zu einer Vorlaufzeit von 2 Sekunden, bevor das Bild aufgenommen wird.			
ଓଡ	Doppel -Selb- stauslöser	Nach 10 Sekunden wird ein Foto aufgenommen, und 2 Sekunden später erfolgt die Aufnahme eines zweiten Fo- tos. Bei Einsatz des Blitzes kann es je nach Ladedauer des Blitzes zu einer Verzögerung des 2-Sekunden- Selbstauslösers um mehr als 2 Sekunden kommen.			
(C)) Bewegungstimer		Die Kamera erkennt die Bewegung des Motivs nach 6 Sekunden ab dem Drücken des Auslösers, und das Bild wird aufgenommen, wenn die Bewegung gestoppt wird.			

■ Bewegungstimer

Bewegung	Symbol & Selbstauslöserleuchte
Drücken des Auslösers nach dem Einstellen des Bewegungstimers	Blinken (0.5-Sekunden-Intervall)
Erkennung der Bewegung des Motivs	Blinken (0,25-Sekunden-Intervall)
Keine Bewegung erkannt	Schalten Sie ein, und das Bild wird nach 2 Sekunden aufgenommen

 Die Abläufe für den Bewegungstimer sind wie folgt: (Gilt nicht für Modus Nacht oder Feuerwerk)

Auswahl des Berwegungstimers \rightarrow Auslöser drücken \rightarrow Bestätigen der Komposition (innerhalb von 6 s) 1 \rightarrow Starten der Erkennung (winken Sie mit den Händen) 2 \rightarrow Stoppen der Erkennung (Nicht bewegen) \rightarrow Eine Aufnahme machen (nach 2 s)

- *1: Die Kamera erkennt die Bewegung des Motivs nach 6 Sekunden ab dem Drücken des Auslösers, bestätigen Sie also die Komposition innerhalb von 6 s.
- *2: Den Körper oder die Hände bewegen



In den folgenden Fällen funktioniert der Bewegungstimer eventuell nicht:

- Der Schärfenbereich beträgt über 3m.
- Die Belichtung ist zu stark oder zu gering.
- Bei Gegenlicht.
- Die Bewegung ist unbedeutend.
- Die Bewegungserkennung findet innerhalb der Grenzen des zentralen Bereiches (50%) des Sensors statt, wo die Bewegung erkannt wird.

Der Erkennungsbereichs des Bewegungstimers



MENÜ / OK-Taste

- MENÜ-Taste
- Wenn Sie die MENÜ-Taste drücken, erscheint für jeden Kameramodus ein Menü auf dem LCD-Monitor. Ein erneuter Tastendruck Isst Sie zum Ausgangsdisplay zurckkehren.
- Eine Menüoption kann angezeigt werden, wenn folgendes ausgewählt wird:

VIDEOCLIP und FOTO-Modus. Für den TONAUFNAHME-Modus ist kein Menü verfügbar.







[Menü ein]

- OK-Taste
- Wenn das Menü auf dem LCD-Monitor angezeigt wird, wird die OK-Taste verwendet, um den Cursor in das Untermenü zu setzen oder um vorgenommene Änderungen zu bestätigen.

E-Taste (Effekt)

Mit diesem Modus lassen sich Spezialeffekte auf Ihren Fotos hinzufügen.

- Fotomodus: Sie können zwischen den Menüs FARBE, SPEZ. FRABE, BILD EINSTELLEN und FUN wählen. Im Automatikmodus kann nur das Menü (FARBE) gewählt werden.
- Videoclipmodus: Zur Auswahl steht das Menü Farben.
- Verfügbare Effekte nach Aufnahmemodus (o : Wählbar)

	<u>,e</u>	•	Cp	M		•				(P)	Ť
*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*			0	0	0	0	0	0	0	0	0
[FW]			0	0	0	0	0	0	0	0	0
ŧ			0	0	0	0	0	0	0	0	0



- Diese Taste ist im ASR-, Sprachaufnahmemodus und in einigen Szenemodi (NACHT, TEXT, SONNENUN., DÄMMERUNG, GEGENLICHT, FEUERWERK, STR.&SCHN.) unwirksam.
- Die Spezialeffekteinstellung wird auch dann beibehalten, wenn die Kamera ausgeschaltet wird. Um einen Spezialeffekt abzubrechen, wählen Sie im Menü [FARBE] die Option (NOR) und wählen Sie dann das Untermenü (OFF) in den restlichen Effektmenüs.
- Ist die Bildgröße (2) oder (3), kann das Menü FUN nicht ausgewählt werden.

E-Taste (Effekt): Farbe

Mithilfe des digitalen Kameraprozessors lassen sich Spezialeffekte auf Ihren Fotos hinzufügen.

■ In einem verfügbaren Aufnahmemodus auf die E-Taste (EFFEKT) drücken. (Seite 30)





[Fotomodus]

[VIDEOCLIP-Modus]

Wählen Sie das gewünschte Untermenü mit der AUF / AB - Taste und drücken Sie anschließend OK.

Symbole	Beschreibung
NOR	Dem Bild wird kein Effekt hinzugefügt.
BW	Konvertiert das Bild in eine Schwarzweißaufnahme.
•	Die Aufnahme wird in einem Sepiaton gespeichert. (einer gelblich-braunen Farbe).
R	Die Aufnahmen werden in einem rötlichen Ton gespeichert.
G	Die Aufnahmen werden in einem grünlichen Ton gespeichert.
B	Die Aufnahmen werden in einem bläulichen Ton gespeichert.
	Das Bild wird als Negativ gespeichert.
G	Das aufgenommene Bild wird im festgelegten RGB-Ton gespeichert.

2. Den Auslöser drücken, um eine Aufnahme zu machen.

■ PERSÖNL. (Farbe): Der Benutzer kann den Ton des R (Rot), G (Grün) und B (Blau)-Wertes einstellen.



- AUF / AB – Taste: wählt die Menüs R, G, B. - Links- / Rechts - Taste: Werte ändern.



※ Im Automatik-Modus kann PERSÖNL. (Farbe) nicht ausgewählt werden

E-Taste (Effekt): Farbmaske

Mit diesem Menü können sie einen Teil festlegen, den Sie hervorheben wollen. Der übrige Teil des Bildes erscheint in Schwarzweiß.

■ In einem verfügbaren Aufnahmemodus auf die E-Taste (EFFEKT) drücken. (Seite 30)



Wenn Sie die Taste OKU drücken. wird das Maskierungssymbol auf dem LCD-Monitor angezeigt.



Drücken Sie die Taste En. Sie können die Größe und den Ort der Maske ändern



ZOOM-W-/ ZOOM-T-Taste: Veränderung der Maskengröße



[Endbild]



Bild mit hinzugefügter Maske wird aufgenommen.



[Bild mit hinzugefügter Maskel



Drücken Sie die Taste Fn.



AUF / AB / LINKS / RECHTS-Taste: Die Maske verschieben



E-Taste (Effekt): Sättigung

Sie können die Farbsättigung des Fotos bearbeiten.

■ In einem verfügbaren Aufnahmemodus auf die E-Taste (EFFEKT) drücken. (Seite 30)







Balken für die Änderung des Sättigungsgrades







Drücken Sie den AUSLÖSER, um Aufnahmen zu machen.



Richtung +: Hohe Sättigung (Die Farbe ist intensiv) Richtung -: Geringe Sättigung (Die Farbe ist schwach)

Drücken Sie die OK-Taste, um die Farbsättigung für das Bild zu speichern.


[Endbild]

E-Taste (Effekt): FUN

Voreingestelltes Fokusmessfeld

Sie können das Objekt von seiner Umgebung abheben. Das Objekt wird dann scharf und fokussiert dargestellt, während der Rest nicht fokussiert erscheint.

■ In einem verfügbaren Aufnahmemodus auf die E-Taste (EFFEKT) drücken. (Seite 30)



1. Wählen Sie das gewünschte Menü mit der LINKS / RECHTS - Taste aus und drücken Sie die OK-Taste.







[BEREICH 1]

IBEREICH 21

[BEREICH 3]

[BEREICH 4]

2. Das voreingestellte Fokusmessfeld wird angezeigt. Den Auslöser drücken, um eine Aufnahme zu machen.



■ Schärfebereich verschieben und ändern Durch Auswahl eines Menüs unter [BEREICH] können Sie den Schärfebereich ändern.



Die Taste En drücken.

[Die Kamera auf das Motiv ausrichten und das Bild über den LCD-Monitor einstellen.]

[Der Bereich wird aktiviert: Der Rahmen des Schärfebereichs wird weiß.1







Die Taste Fn drücken.

Auslöser drücken



[Nach dem Ändern des Bereichsl




[Endbild]

E-Taste (Effekt): FUN

Fotomontage

Sie können 2-4 verschiedene Aufnahmen in einem Einzelbild kombinieren.

■ In einem verfügbaren Aufnahmemodus auf die E-Taste (EFFEKT) drücken. (Seite 30)




 Wählen Sie das gewünschte Untermenü mit der LINKS / RECHTS -Taste und drücken Sie anschließend OK.



2. Nach der Auswahl des gewünschten Menüs drücken Sie den Auslöser, um eine Aufnahme zu machen.

* Auswahl von 2 Aufnahmen für die Fotomontage



Drücken Sie nach der letzten Aufnahme die OK-Taste, um das Bild zu speichern.



- Bei den Aufnahmen für die Fotomontage können Sie die BLITZ-, SELBSTAUSLÖSER-, MAKRO-, und ZOOM-W/T - Taste benutzen.
- Wird während der Aufnahmen für eine Fotomontage die Wiedergabemodustaste, die Taste MENU oder die Taste E gedrückt oder das Moduswahlrad gedreht, wird der jeweilige Kameramodus ausgeführt.

- Ein Teilfoto können Sie vor der letzten Aufnahme ändern. Sie können vor der letzten Aufnahme für eine Fotomontage die einzelnen Teilfotos ändern.
- 1. Drücken Sie während der Aufnahme der Teilfotos die Taste Fn.
- Das vorherige Foto wird gelöscht und ein neues Bild angezeigt.
 Um ein zuvor aufgenommenes Bild zu löschen, die Fn-Taste nochmals drücken.




aehenl

[Vor Aufnahme des dritten Fotos]

3. Drücken Sie den Auslöser, um ein neues Foto zu machen.

- Nach der letzten Aufnahme zu einer Fotomontage ein Teilfoto ändern.
- Nach der letzten Aufnahme wird ein Cursor zur Bildauswahl angezeigt. Drücken Sie die AUF-/AB-/RECHTS-/LINKS-Taste, um ein Bild auszuwählen.
- Drücken Sie die Taste Fn, um das Bild zu löschen. Die Fotomontage-Funktion wird aktiviert.
- Auf den Auslöser drücken. Sie können jetzt noch weitere Fotos mit den AUF-/AB-/RECHTS- / LINKS - Taste und der Taste Fn aufnehmen.
- 4. Drücken Sie die OK-Taste noch einmal, um die Aufnahme zu speichern.



[Erneute Aufnahme des 2. Fotos]


[Endbild]

Fotorahmen

Sie können ein Foto, das Sie aufnehmen möchten, mit 9 verschiedenen rahmenähnlichen Rändern versehen.


Auf Fotos, die mit dem Menü [F.RAHMEN] gemacht wurden, werden Datum und Uhrzeit nicht gedruckt.

■ In einem verfügbaren Aufnahmemodus auf die E-Taste (EFFEKT) drücken. (Seite 30)





1. Wählen Sie das gewünschte Untermenü mit der LINKS / RECHTS -Taste und drücken Sie anschließend OK.



 Der gewählte Fotorahmen wird angezeigt. Drücken Sie den AUS-LÖSER, um Aufnahmen zu machen.

Fn-Taste

Mit der Fn-Taste können die folgenden Menüs eingestellt werden.

(o : Wählbar)

	0	G	(49)	M	SCENE	Ø	E	œ	Seite
GRÖSSE	0	0	0	0	0	0	0	0	S.39
QUALITÄT/ BILDFRE- QUENZ	0	0	0	0	0	0	0	0	S.39
BELICH- TUNG		0		0				0	S.40
AUFNAH- MEART		0	0	0	*1O				S.40
ISO		0		0					S.42
WEIßAB- GLEICH		0		0				0	S.42
EV		0						0	S.43

^{*1.} Dieses Menü ist ausschließlich im Szenemodus KINDER (🔁) verfügbar.

Bedienung des Fn-Menüs

- 1. Drücken Sie die Fn-Taste in einem verfügabren Modus.
- Wählen Sie den gewünschten Untermenüpunkt, indem Sie die AUF/ AB-Taste drücken. Ein Untermenü wird links unten am LCD-Monitor angezeigt.



3. Wählen Sie das gewünschte Untermenü mit der LINKS / RECHTS -Taste und drücken Sie anschließend OK.







Größe

Sie können die für Ihre Anwendung geeignete Bildgröße wählen.

(Einheit: pixel)

FOTO	Sybol	8 ^M	7	6"	5∞	3™	1	
FOTO- modus	Größe	3264 x 2448	3264 x 2176	3264 x 1824	2592 x 1944	2048 x 1536	1024 x 768	
VIDEO- CLIP-	Sybol		640		320			
Modus	Größe		640 x 480			320 x 240		



[FOTO-Modus]



[VIDEOCLIP-Modus]



 Je höher die Auflösung, desto geringer die Anzahl der verfügbaren Aufnahmen, da hochauflösende Bilder mehr Speicher benötigen als niedrigauflösende Bilder.

Qualität / Bildfrequenz

Sie können die für Ihre Aufnahmen geeignete Kompressionsrate wählen. Je höher die Kompressionsrate, desto geringer die Bildqualität.

Modus		FOTO-modus	VIDEOCLIP-Modus		
Sybol	***	***	×	30 F	15 F
Untermenü	SUPER- FEIN	FEIN	NORMAL	30FPS	15FPS
Dateiformat	jpeg	jpeg	jpeg	avi	avi



[FOTO-Modus]



[VIDEOCLIP-Modus]



- Dieses Dateiformat ist mit DCF (Design Rule of Camera File Format) kompatibel.
- JPEG (Joint Photographic Experts Group):
 JPEG ist ein Bildkompressionsstandard, der von der Joint Photographic Experts Group entwickelt wurde. Dieser Kompressionstyp wird am häufigsten zur Komprimierung von Fotos und Grafiken eingesetzt, da er die Dateien effizient ohne Beschädigung der Daten komprimiert.

Belichtungsmessung

Wenn sich keine angemessenen Belichtungsbedingungen herstellen lassen, können Sie die Belichtungsmessmethode ändern, um schärfere Bilder zu erzielen.

[MULTI] : Die Belichtung wird aus dem

Durchschnitt des im Bildausschnitt verfügbaren Lichtes berechnet. Dabei erfolgt jedoch die Messung zum Bildausschnittsmittelpunkt hin. Diese Methode eignet sich zum allgemeinen Gebrauch.



[SPOT]

: Nur das rechteckige Feld in der Mitte des LCD-Monitors wird zur Belichtungsmessung herangezogen. Diese Methode ist geeignet, um das Objekt im Mittelpunkt unabhängig von der Hintergrundbeleuchtung richtig zu belichten.

[MITTE]

: Die Belichtung wird aus dem Durchschnitt des im Bildausschnitt verfügbaren Lichtes berechnet. Dabei erfolgt jedoch die Messung zum Bildausschnittsmittelpunkt hin. Diese Methode eignet sich zum Fotografieren kleiner Objekte, wie Blumen und Insekten

** Wenn sich das Motiv nicht im Mittelpunkt des Fokusbereichs befindet, sollten Sie die Spot-Belichtungsmessung nicht verwenden, da es dadurch zu Belichtungsfehlern kommen könnte. Verwenden Sie in diesem Fall die Belichtungskorrektur.

Aufnahmeart

Wählen Sie Serienaufnahmen und AEB (Automatische Belichtungsreihe).

[EINZELBILD]: Nur ein Bild aufnehmen.

[SERIENBILD]: Es werden solange Aufnahmen gemacht, wie der Auslöser

betätigt wird.

 $[{\sf BEWEGUNGSAUFNAHME}]: {\sf Damit\ werden\ 7}$

Bilder pro Sekunde aufgenom-



men, wenn der Auslöser heruntergedrückt und gehalten wird. Nach der Serienbildaufnahme werden die Bilder bei ihrer Wiedergabe gespeichert. Die maximale Bilderzahl beträgt 30; die Bildgröße ist als VGA festgesetzt.

[AEB] : Macht drei Aufnahmen hintereinander bei verschiedener Belichtung: Kurzbelichtung (-1/3EV), Standardbelichtung

(0,0EV) und Überbelichtung (+1/3EV).

[WISE SHOT] : 2 Bilder werden gleichzeitig aufgenommen. Eins wird im Modus

Auffüllblitz und das andere im ASR-Modus aufgenommen.

AUFNAHMEART

- Die Verwendung des Wise Shot
 - 1. Wählen Sie den ASR-Modus durch Drehen des Moduswahlreades.
- 2. Das Wise Shot Menü im Menü [AUFNAH-MEART] wählen.
- 3. Auf den AUSLÖSER drücken, um Aufnahmen zu machen.
- 4. Die aufgenommenen Bilder werden angezeigt.
 - Zur Auswahl eines Fotos auf die Links / Bechts Taste drücken.



- Die E-Taste drücken, um das vergrößerte Bild durch Drücken auf das Steuerkreuz überprüfen.
- Die E-Taste nochmals drücken, und das Bild wird automatisch vergrößert.
- Sie können den vergrößerten Bildbereich mithilfe der Taste W/T vergrößern oder verkleinern.
- Auf die OK-/Verschlusstaste drücken, um das ausgewählte Bild zu speichern.



- Eine hohe Auflösung und Bildqualität erhöhen die Dateispeicherzeit, wodurch die Standby-Zeit zunimmt.
- Wird der Modus [SERIENBILD], [BEWEGUNGSAUFNAHME] oder [AEB] ausgewählt, schaltet sich der Blitz automatisch ab.
- Wenn der Speicherplatz für weniger als 3 Bilder ausreicht, sind keine Belichtungsreihen (AEB) möglich.
- Am besten ist es, ein Stativ für die AEB-Aufnahmen zu verwenden, da die Zeit zum Speichern jedes Bildes länger ist und da das Verwackeln der Kamera zu Verschwommenheit führen kann.
- Im Wise Shot Modus kann der auf dem LCD-Monitor angezeigte Wert für die Verschlusszeit von der echten Verschlusszeit abweichen
- Bei Auswahl der Bildgröße () oder (), kann das Menü Wise Shot nicht usgewählt werden.

ISO

Sie können bei der Aufnahme von Fotos die ISO-Empfindlichkeit auswählen. Die spezifische Lichtempfindlichkeit einer Kamera wird durch den ISO-Wert angegeben.

[AUTO] : Die Empfindlichkeit der Kamera verändert sich automatisch durch Variablen wie Beleuchtung oder Motivhelligkeit. [ISO 50, 100, 200, 400, 800, 1600] :

[ISO 50, 100, 200, 400, 800, 1600]: Sie können die Verschlusszeit bei gleicher Lichtmenge durch Erhöhung der ISO-Empfindlichkeit steigern. Bei starker Helligkeit können die Bilder jedoch überbelichtet werden.



Je höher der ISO-Wert, umso höher die Lichtempfindlichkeit der Kamera und somit ihre Fähigkeit, Aufnahmen bei Dunkelheit zu machen. Mit zunehmendem ISO-Wert nimmt jedoch auch der Rauschpegel im Bild zu, wodurch es grobkörnig erscheint.

Weißabgleich

Der Weißabgleich ermöglicht Ihnen eine Farbregulierung, welche die Farben natürlicher erscheinen lässt.



Modus	Sybol	Beschreibung
AUTOWEIBABGL.	AWB	Die Kamera wählt automatisch die opti- malen Einstellungen für den Weißabgleich in Abhängigkeit von den herrschenden Lichtverhältnissen.
TAGESL.	*	Für Außenaufnahmen.
WOLKIG	•	Für Aufnahmen bei bewölktem Himmel und trübem Wetter.
KUNSTLICHT H	717	Für Aufnahmen mit Tageslichtleuchtst- offlampen von Dreiwege-Neonbeleuch- tung.
KUNSTLICHT L	\1/ 	Für Aufnahmen bei weißem Neonlicht.
GLÜHL.	*	Für Aufnahmen bei Glühlicht (normales Glühbirnenlicht).
EIG. EINST		Gestattet dem Anwender, den Weißab- gleich entsprechend den Aufnahmebedin- gungen einzustellen.

^{**} Verschiedene Lichtverhältnisse k\u00f6nnen einen Farbstich auf Ihren Fotos verursachen.

WEISSABGLEICH

- Die Verwendung des vom Benutzer eingestellten Weißabgleichswertes Weißabgleicheinstellungen können in Abhängigkeit von der Aufnahmeumgebung leicht variieren. Sie können den optimalen Weißabgleich für eine bestimmte Aufnahmeumgebung wählen, indem Sie den benutzerdefinierten Weißabgleich einstellen.
- Wählen Sie das Menü BENUTZERDEFINI-ERT () des Weißabgleichs und legen Sie ein Blatt weißes Papier vor die Kamera, sodass der LCD-Monitor nur weiß zeigt.
- 2. Taste MENÜ / OK : zur Wahl des vorherigen benutzerdefinierten Weißabgleichs



Auslöser: speichert den neuen benutzerdefinierten Weißabgleich.

- Wenn Sie das n\u00e4chste Mal eine Aufnahme machen, wird der benutzerdefinierte Wei\u00dfabgleichswert angewendet.
- Der vom Benutzer eingestellte Weißabgleich bleibt so lange wirksam, bis er überschrieben wird.

Belichtungskorrektur

Die Kamera passt die Belichtung automatisch an die Lichtverhältnisse der Umgebung an. Sie können den Belichtungswert auch mit der Taste Fn einstellen

- So korrigieren Sie die Belichtung
- Drücken Sie die Taste Fn und wählen Sie anschließend mit der AUF-/ AB-Taste das Belichtungskorrektursymbol (☑) aus.
 Daraufhin erscheint der Belichtungskorrektur-Menübalken wie abgebildet.
- Stellen Sie mit der LINKS / RECHTS -Taste den gewünschten Belichtungskorrekturfaktor ein.
- 3. Drücken Sie die Taste Fn nochmals. Der eingestellte Wert wird gespeichert und der Einstellmodus für die Belichtungskorrektur damit beendet. Wenn Sie den Belichtungswert ändern, wird der Belichtungsindikator () am unteren Rand des LCD-Monitors angezeigt.
- ※ Ein negativer Belichtungskorrekturwert verringert die Belichtung. Bitte beachten Sie, dass ein positiver Belichtungskorrekturwert die Belichtung erh\u00f6ht und der LCD-Monitor wei\u00d8 erscheint oder die Bilder u. U. nicht gelingen.

Die Kamera über den LCD-Monitor einstellen

Sie können das Menü auf dem LCD-Monitor zur Einstellung der Aufnahmefunktionen nutzen.

■ Bei den mit gekennzeichneten Menüpunkten handelt es sich um die Standardeinstellungen.

Modus	Menü		Unter	meni	ت	Verfügbarer Modus	Seite
		WEICH	+	١	WEICH		
	SCHÄRFE	NORMAL		SCHARF		₽ M	S.44
		LEBHAFT		-			
	KONTRAST	HOCH	+	N	ORMAL	FOLINI.	S.45
	KUNTRAST	NIEDR	IG		-	₽ M	5.45
	AUTOFOKUS	GESICHT- SERK.		Mľ	TTEN-AF	□ □ □ M € □ 2 ▲ U T	S.45
۵		MULTI-AF			-		5.45
(AUFNAHME)	SPRACHNOTIZ	AUS			EIN	□ □ □ □ M ∪ □ □ □ T	S.47
	TONAUF- NAHME			-			S.47
	OHNE TON	AUS			EIN	<u>,</u>	S.48
		KINDER	LANDS	CHAFT	NAHAUFN		
	SZENE	TEXT	SONN	ENUN.	DÄMMERUNG	Ŷ ▲ ♥ T ≑	S.48
		GEGENLICHT	FEUER	WERK	STR.&SCHN.	* <u>*</u> © 7. <u>.</u> • •	5.40
		EIGENAUFN.	ESS	EN	CAFÉ		

* Änderung der Menüs ohne Vorankündigung vorbehalten.

Aufnahme (🗖)

Schärfe

Sie können die Schärfe des aufzunehmenden Bildes einstellen. Sie können den Schärfeeffekt auf dem LCD-Monitor nicht vor der Aufnahme überprüfen, da diese Funktion nur auf gespeicherte Bilder angewendet wird.



[WEICH +]/ [WEICH] : Die Bildränder werden weicher gemacht. Dieser Effekt eignet sich zur Bearbeitung von Bildern am Computer.

[NORMAL] : Die Bildränder sind scharf.

Dies eignet sich zum Drucken.

[SCHARF]/ [LEBHAFT] : Die Bildränder werden betont.

Die Ränder erscheinen scharf, aber es kann zu Rauschen auf den Aufnahmen kommen

Aufnahme (🗖)

Kontrast

Der Unterschied zwischen dem hellen und dem dunklen Teil des Bildes kann eingestellt werden.

[HOCH] : Der Bildkontrast ist hoch. [NORMAL] : Der Kontrast ist normal. [NIEDRIG] : Der Bildkontrast ist feiner.



Autofokustyp

Sie können den von Ihnen bevorzugten Fokusbereich entsprechend den Aufnahmebedingungen auswählen.



[GESICHTSERK.] : Die Größe und Position des Fokusrahmens wird automatisch auf das Gesicht des Motivs eingestellt.

[MITTEN-AF] : Es wird der rechtwinklige Bereich im Zentrum des

LCD-Monitors scharf gestellt.

[MULTI-AF] : Diese Kamera wählt von den 9 AF-Punkten alle

verfügbaren AF-Punkte aus.







[MITTEN-AF]



[MULTI-AF]

** Wenn die Kamera auf das Motiv scharf stellt, wird der Autofokusrahmen grün. Wenn die Kamera nicht auf das Motiv scharf stellt, wird der Autofokusrahmen rot.

Aufnahme ()

- Gesichtserkennung (Face Recognition, FR): Dieser Modus erkennt die Position des Gesichts des Motivs automatisch und stellt Fokus und Belichtung entsprechend ein. Für schnelle und einfache Gesichtsaufnahmen.
- ** Wählbare Modi: Auto, Programm, ASR, Manuell, Porträt, Szene (KINDER, STR.&SCHN., EIGENAUFNAHME, CAFÉ)
- 1. Drücken Sie in den wählbaren Modi die Taste FR ([公]) (Face Recognition = Gesichtserkennung). Das Symbol FR wird links auf dem Bildschirm angezeigt.



 Die Größe und Position des Autofokusrahmens wird automatisch auf das Gesicht des Motivs eingestellt.



- Den AUSLÖSER halb herunter drücken. Der Fokusrahmen wird grün, wenn der Fokus aktiviert ist.
- Drücken Sie den Auslöser ganz herunter, um eine Aufnahme zu machen.



- Diese Funktion kann bis zu 9 Personen erkennen.
- Wenn die Kamera viele Personen gleichzeitig erkennt, wird der Fokus auf die am nächsten stehende Person eingestellt.
- Der Digitalzoom ist in diesem Modus nicht aktiviert.
- Die Effektfunktionen sind in diesem Modus nicht aktiviert.
- Wenn die Kamera ein Zielgesicht erkannt hat, wird der weiße Fokusrahmen über dem erkannten Gesicht angezeigt, und der graue Fokusrahmen wird über den restlichen Gesichtem (bis zu 8) angezeigt. Drücken Sie den Auslöser halb herunter, um das Gesicht scharf zu stellen, und der weiße Fokusrahmen wird grün. (Gesamtzaht: 9 Gesichter)
- Zum vorigen AF-Modus zurückkehren, falls die Gesichtserkennung versagt hat.
- \bullet Unter einigen Bedingungen kann diese Funktion nicht richtig ausgeführt werden.
- Wenn eine Person eine dunkle Brille trägt oder ein Teil des Gesichts verborgen ist.
- Wenn die Person, von der die Aufnahme gemacht wird, nicht in die Kamera blickt.
- Die Kamera erkennt bei zu starkem oder zu schwachem Licht kein Gesicht.
- Die Entfernung zwischen der Kamera und dem Motiv ist zu groß.
- Der maximal verfügbare Bereich für die Gesichtserkennung ist 2,5 m (Breite).
- Je näher die Person, desto schneller kann sie erkannt werden.

Aufnahme ()

Sprachnotiz

peichert.

Sie können gesprochene Kommentare an gespeicherte Fotos anhängen. (Max. 10 s)



- Wenn auf dem LCD-Monitor der Sprachnotiz-Indikator angezeigt wird, ist die Einstellung vorgenommen.
- Drücken Sie den AUSLÖSER, um Aufnahmen zu machen.
 Das Bild wird auf der Speicherkarte ges-
- Der gesprochene Kommentar wird ab dem Zeitpunkt der Bildspeicherung zehn Sekunden lang aufgezeichnet. Wenn Sie während der Sprachaufnahme den Auslöser drücken, wird der gesprochene Kommentar gestoppt.



Sprachaufnahme

Eine Sprachaufnahme kann so lange gemacht werden, wie es die verfügbare Aufnahmezeit erlaubt (maximal 10 Stunden).



Drücken Sie auf den Auslöser, um eine Sprachaufnahme zu starten.

- Wenn Sie den Auslöser einmal drücken, werden so lange Sprachdaten aufgenommen, wie es die verfügbare Aufzeichnungszeit (max. 10 Stunden) erlaubt. Die Aufnahmezeit wird auf dem LCD-Monitor angezeigt. Die Aufnahme der Sprachdaten dauert weiter an, auch wenn der Auslöser losgelassen wird.
- Wenn Sie die Aufnahme beenden möchten, drücken Sie den Auslöser erneut.
- Dateityp: *.wav



[SPRACHAUFNAHME-Modus]

Aufnahme ()

Sprachaufnahme

- Pausieren bei der Tonaufnahme Mit dieser Funktion k\u00f6nnen Sie alle Ihre Lieblingstonfnahmen auf einer Tonaufnahme festhalten; mehrere Tonaufnahmen sind daf\u00fcr nicht mehr notwendig.
- Drücken Sie die Pausentaste (), um die Aufnahme vorübergehend zu unterbrechen.



[SPRACHAUFNAHME-Modus]

- Drücken Sie die Pausentaste () noch einmal, um die Aufnahme fortzusetzen.
- Wenn Sie die Aufnahme beenden m\u00f6chten, dr\u00fccken Sie den Ausl\u00f6ser erneut.



- Der ideale Abstand für die Sprachaufnahme zwischen Ihnen und der Kamera (Mikrofon) beträgt 40 cm.
- Wird die Kamera während der pausierten Aufnahme ausgeschaltet, so wird die Aufnahme abgebrochen.

Videoclip ohne Sprache aufnehmen

Sie können Videoclips auch ohne Sprache aufnehmen.

[EIN] im Menü [OHNE TON] im Videoclip-Modus auswählen. (Das Symbol (1) wird auf dem LCD-Monitor angezeigt. Drücken Sie den Auslöser, und ein Videoclip wird so lange aufgezeichnet, wie es die Speicherkapazität erlaubt.





SZENE-Modus

Verwenden Sie dieses Menü, um ohne großen Aufwand die optimalen Einstellungen für eine Vielzahl von Aufnahmesituationen zu konfigurieren.

- Drücken Sie die Menü-Taste und wählen Sie das gewünschte Untermenü.
- Weitere Informationen erhalten Sie auf der Seite 18.



Tonmenü

In diesem Modus können Sie grundlegende Toneinstellungen vornehmen. Sie können das Einstellmenü in allen Kameramodi mit Ausnahme des Sprachaufnahmemodus benutzen.

 Bei den mit gekennzeichneten Menüpunkten handelt es sich um die Standardeinstellungen.

Modus	Menü	Untermenü	Verfügbarer Modus	Seite
		AUS		
	LAUTST.	NIEDRIG	O P A 방 T	S.49
	LAUISI.	MITTEL	 ♥ ½ ⊗ ¼ ■ № № 	3.49
		HOCH		
		AUS		
	STARTTON	TON1	□ □ □ □ M ∈□ □ □ Δ ∪ T	S.49
	STARTION	TON2		5.49
		TON3	A # 2 /-	
	AUSL.TON	AUS		
ı (TON1	□ □ □ ⊕ M € □ 2 ▲ ₺ T	0.40
(TON)		TON2		S.49
		TON3		
		AUS		
	SIGNALTON	TON1	□ 日 ● M ピ □ 2 ▲ 思 T	S.50
	SIGNALION	TON2	◆ ₩ ½ ◎ % • • • • •	3.00
		TON3		
	AF-TON	AUS	□ □ □ ∞ M ∪ □ 2 ▲ % T	S.50
	AF-TON	EIN		3.50

Ton (**■**)

Lautstärke

Für den Ton, Startton, Verschlusston, Warnton und AF-Ton kann eine bestimmte Lautstärke gewählt werden.

- Untermenü [LAUTST.]: [AUS], [NIEDRIG], [MITTEL], [HOCH]



Startton

Hier können Sie den Ton auswählen, der beim Einschalten der Kamera aktiviert wird.

- Startton: [AUS], [TON 1], [TON 2], [TON 3]
- Wenn das Startbild auf [AUS] eingestellt ist, dann ist der Startton automatisch ausgeschaltet, selbst wenn Sie diesen aktiviert hahen



Auslöserton

Sie können den Ton für den Auslöser auswählen.

- Auslöser-Ton: [AUS], [TON 1], [TON 2], [TON 3]



Ton (**■**)

Signalton

Wenn Sie den Ton auf AN stellen, werden für den Kamerabetrieb beim Drücken der Tasten verschiedene Töne aktiviert,

so dass Sie über den Betriebszustand der Kamera auf dem Laufenden sind.

- Untermenü [SIGNALTON]: [AUS], [TON 1, 2, 3] OK FESTLE

AF-TON

Wenn Sie den AF-Ton auf EIN festlegen, wird der AF-TON aktiviert, wenn auf ein Motiv scharf gestellt wird, sodass Sie den Betriebsstatus der Kamera erkennen.

- Untermenü [AF-TON]: [AUS], [EIN]

Menü Setup

In diesem Modus können Sie grundlegende Einstellungen vornehmen. Sie können das Einstellmenü in allen Kameramodi mit Ausnahme des Sprachaufnahmemodus benutzen.

 Bei den mit gekennzeichneten Menüpunkten handelt es sich um die Standardeinstellungen.

Modus	Menü	Untermenü					
	DATEI	ZURÜCK	S.	SERIE		S.51	
		ENGLISH	한-	국어	FRANÇAIS		
		DEUTSCH	ESPAÑOL		ITALIANO		
		简体中文	繁體	中文	РУССКИЙ		
	Language	PORTUGUÊS	DU	ГСН	DANSK	S.52	
		SVENSKA	SU	IMC	ไทย		
		BAHASA	بي	عر	Čeština		
		POLSKI	Ма	gyar	Türkçe		
	DAT & ZFIT	JJ/MM/TT		N	S.52		
\mathcal{I}_1	DATAZEII	TT/MM/	JJ	AUS		0.02	
(SETUP 1)		London		Rome,Paris,Berlin			
		Athens. Hels	sinki				
		Teherar	ı				
		Kabul			Tashkent		
	WFI TZFIT	Mumbay, Nev	<i>i</i> Delhi	K	athmandu	S.52	
	VVELIZEII	Almaty			Yangon	5.52	
		Bankok, Jak	arta	Beijii	ng, Hong Kong		
		Seoul, Tok	tyo	Dar	win, Adelaida		
		Guam, Syd	ney		Okhotsk		
		Wellington, Au	ckland	Sar	noa, Midway		

Menü Setup

Modus	Menü	Unterr	menü	Seite
		Honolulu, Hawaii	Alaska	
		LA, San Francisco	Denver, Phoenix	
	\A/EL T7ELT	Chicago, Dallas	New York, Miami	S.52
	WELTZEIT	Caracas, La Paz		5.52
		Buenos Aires	Mid-Atlantic	
3		Cape Verde	-	
1/1	AUFDRUCK	AUS	DATUM	S.53
(SETUP 1)	AUFDROCK	DAT. & ZEIT	-	3.00
	LCD	DUNKEL	NORMAL	S.53
	LOD	HELL	-	3.00
	AF-LICHT	AUS	EIN	S.53
	STARTBII D	AUS	LOGO	S.53
	OTATIBLE	EIG.BILD	-	0.00
	SCHN.ANS	AUS	0,5 SEK	S.54
	001114.74140	1 SEK	3 SEK	0.04
		AUS	1 MIN	
	AUTO.AUS	3 MIN	5 MIN	S.54
		10 MIN	-	
1/2	LCD:	AUS	FIN	S.54
(SETUP 2)	E-SPARM.	A03	LIIN	0.04
	VIDEO AUS	NTSC	PAL	S.55
	FORMAT.	NEIN	JA	S.56
	ZURÜCKS.	NEIN	JA	S.56
	BATT.TYP	BATT.TYP ALKALI		S.56

* Änderung der Menüs ohne Vorankündigung vorbehalten.

Menü Setup 1 (✓₁)

Dateiname

Mithilfe dieser Funktion kann der Benutzer das Format des Dateinamens wählen.

[ZURÜCKS.]: Mit der Funktion "Zurücksetzen" wird der nächste Dateiname auf 0001 gesetzt, auch nach dem Formatieren, dem Löschen aller Bilder oder dem Einsetzen einer neuen Speicherkarte.



[SERIE]

- : Die Nummerierung neuer Dateien beginnt auch dann nicht von vorn, wenn eine neue Speicherkarte benutzt wird, nach einer Formatierung oder wenn alle Fotos gelöscht wurden.
- Der erste gespeicherte Ordnername ist 100SSCAM und der erste Dateiname lautet SN850001.
- Die Dateinamen werden fortlaufend von SN850001 ightarrow SN850002 ightarrow \sim \rightarrow SN859999 zugewiesen.
- Die Ordnernummern werden fortlaufend von 100 bis 999 vergeben: $100SSCAM \rightarrow 101SSCAM \rightarrow \sim \rightarrow 999SSCAM$
- Die maximale Anzahl von Dateien in einem Ordner ist 9999.
- Die auf der Speicherkarte verwendeten Dateien sind mit dem DCF-(Design rule for Camera File system) Format kompatibel. Wenn Sie den Namen der Bilddatei ändern, kann das Bild nicht wiedergegeben werden.

Menü Setup 1 (1)

Language

Auf dem LCD-Monitor knnen verschiedene Sprachen angezeigt werden. Die Spracheinstellung bleibt auch dann erhalten, wenn die Batterie entnommen und wieder eingesetzt wird.

- Untermenü SPRACHE
 - : Englisch, Koreanisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (traditionell), Russisch, Portugiesisch, Niederländisch, Dänisch, Schwedisch, Finnisch, Thailändisch, Bahasa (Malaysia/Indonesien), Arabisch, Tschechisch, Polnisch, Ungarisch und Türkisch.



Datum / Uhrzeit / Datumstyp einstellen

Sie können das Datum und die Uhrzeit, die auf den Aufnahmen erscheinen, ändern und den Datumstyp einstellen.

- Datumsformat: [JJ/MM/TT], [MM/TT/JJ], [TT/MM/JJ], [AUS],



Weltzei

Das unter [DAT. & ZEIT] ausgewählte Datum und die gewählte Uhrzeit entsprechen Datum und Zeit Ihres derzeitigen Standpunkts. Durch die Einstellung von [WELTZEIT] können das jeweilige Datum und die jeweilige Urzeit bei Auslandsreisen angezeigt werden.

- Verfügbare Städte:

London, Kap Verde, Mittlerer Atlantik, Buenos Aires, Neufundland,

Karakas, La Paz, New York, Miami, Chicago, Dallas, Denver, Phoenix, LA, San Francisco, Alaska, Honolulu, Hawaii, Samoa, Midway, Wellington, Auckland, Ochotsk, Guam, Sydney, Darwin, Adelaide, Seoul, Tokio, Beijing, Hongkong, Bangkok, Jakarta, Yangon, Almaty, Kathmandu, Mumbai, Neu-Delhi, Taschkent, Kabul, Abu Dhabi, Teheran, Moskau, Athen, Helsinki, Rom, Paris, Berlin.



Menü Setup 1 (✓₁)

Aufnahmedatum aufdrucken

Mit dieser Option knnen DATUM/UHRZEIT auf Standbildern festgehalten werden.

- Untermenüs

[AUS] : Die Bilddatei erhält keinen

DATUM/ZEIT-Aufdruck.

[DATUM] : Die Bilddatei erhält nur einen

Datumsaufdruck.

[DAT. & ZEIT] : Die Bilddatei erhält einen DATUM & ZEIT-Aufdruck



- Datum und Zeit werden auf dem Foto unten rechts aufgedruckt.
- Die Aufdruckfunktion wird nur auf Fotos angewendet, allerdings nicht auf die im Effektmodus Fotorahmen gemachten Bilder.
- In Abhängigkeit vom Hersteller und Druckmodus ist es möglich, dass das auf einem Bild gedruckte Datum nicht korrekt ist.

LCD-Helligkeit

Sie können die LCD-Helligkeit regulieren.

- Untermenüs: [DUNKEL], [NORMAL], [HELL]



Autofokus-Licht

Sie können die Autofokuslampe aus- und einschalten.

- Untermenüs

[AUS] : Das AF-Licht leuchtet bei

schlechten Lichtverhältnissen

nicht auf.

[EIN]: : Das AF-Licht leuchtet bei

schlechten Lichtverhältnissen

auf.



Startbild

Sie können das Bild auswählen, das nach jedem Einschalten der Kamera als erstes auf dem LCD-Monitor angezeigt wird.

- Untermenüs: [AUS], [LOGO], [EIG.BILD]
- Verwenden Sie als Startbild ein [START-BILD] aus dem Untermenü [GRÖSSE ÄND.] im Wiedergabemodus.
- Das Startbild lässt sich über die Menüs [LÖSCHEN] und [FORMAT.] nicht löschen.
- Die Bilder des Anwenders werden über das Menü [ZURÜCKS.] gelöscht.



Menü Setup 2 (🖍 2)

Schnellansicht

Wenn Sie vor einer Aufnahme die Vorschau aktivieren, können Sie das gerade gemachte Foto auf dem LCD-Monitor für die unter [SCHN.ANS] eingestellte Dauer betrachten. Eine Vorschau ist nur bei Fotos möglich.

- Untermenüs

[AUS] : Die Vorschaufunktion kann nicht aktiviert werden.

[0,5, 1,3 SEK] : Das aufgenommene Bild

wird für die Dauer des ausgewählten Zeitraums angezeigt.



Automatische Abschaltung

Diese Funktion schaltet die Kamera nach einer bestimmten Zeit ab, um die Batterie zu schonen.

- Untermenüs

[AUS] : Die automatische

Abschaltfunktion ist nicht

aktiviert.

 $[1, 3, 5, 10 \, \text{MIN}]$: Die Kamera wird sich bei

Nichtbenutzung automatisch nach einer zuvor eingestellten Zeit ausschalten.



- Nach dem Austausch der Batterie bleibt die Einstellung der automatischen Abschaltung erhalten.
- Bitte beachten Sie, dass die automatische Abschaltfunktion im PC-/Drucker-Modus, bei einer Diaschau sowie bei der Wiedergabe von Tonaufnahmen und Videoclips nicht wirksam ist.

LCD: E-Sparm.

Wenn Sie den [LCD: E-SPARM] auf Ein stellen und die Kamera während der betreffenden Zeit nicht betrieben wird, wird der LCD-Monitor automatisch abgeschaltet.

- Untermenüs

[AUS] : Der LCD-Monitor wird nicht aus-

geschaltet.
[EIN]: : Wird die Ka

: Wird die Kamera während des betreffenden Zeitraums (ca. 30 s) nicht verwendet, schaltet die Kamera automatisch in den Leerlauf (Kamerastatuslampe blinkt).




Menü Setup 2 (🖍 2)

Videoausgangstyp wählen

Das Videoausgangssignal der Kamera kann NTSC oder PAL sein. Welchen Videoausgang Sie wählen, wird durch die Art des Geräts (Monitor oder TV etc.) bestimmt, an das die Kamera angeschlossen ist. PAL-Modus kann nur BDGHLunterstützen.

Anschluss an einen externen Monitor Beim Anschluss der Kamera an einen externen Monitor sind das Bild und die Menüs auf dem LCD-Monitor auf dem externen Monitor sichtbar, und der LCD-Monitor der Kamera schaltet sich ab.





- NTSC: USA, Kanada, Japan, Südkorea, Taiwan, Mexiko,
- PAL : Australien, Österreich, Belgien, China, Dänemark, Finnland, Deutschland, GB, Niederlande, Italien, Kuwait, Malaysia, Neuseeland, Singapur, Spanien, Schweden, Schweiz, Thailand, Norwegen.
- Wenn Sie ein Fernsehgerät als externen Monitor benutzen, müssen Sie den Externen oder AV-Kanal des TV-Gerätes wählen.
- Auf dem externen Monitor tritt ein digitales Rauschen auf, was keine Fehlfunktion ist.
- Befindet sich das Bild nicht in der Mitte des Bildschirms, k\u00f6nnen Sie es mit den Bedienelementen des Fernsehers zentrieren.
- Wird die Kamera an einen externen Monitor angeschlossen, ist es möglich, dass einige Bildausschnitte nicht angezeigt werden.
- Bei Anschluss der Kamera an einen externen Monitor wird das Menü auf dem externen Monitor angezeigt; die Menüfunktionen sind dieselben wie auf dem I CD-Monitor

Menü Setup 2 (1/2)

Speicher formatieren

Diese Funktion dient zur Formatierung des Speichers. Wenn Sie die Option [FORMAT.] auf den Speicher anwenden, werden alle Bilder, auch die geschützten, gelöscht. Achten Sie darauf, dass Sie vor der Formatierung des Speichers wichtige Aufnahmen auf den PC herunterladen.

- Untermenüs

[NEIN]: Der Speicher wird nicht formatiert.

[JA] : Ein Fenster zur Bestätigung der Auswahl wird angezeigt. Das Menü [JA] wählen. Die Meldung [VERARBEI-TUNGI] erscheint und der Speicher wird formatiert. Wenn Sie die Funktion FORMAT im Wiedergabemodus ausführen, erscheint die Meldung

[KEIN BILD!].



- Führen Sie die Funktion [FORMAT.] mit den folgenden Arten von Speicherkarten aus.
 - Eine neue Speicherkarte oder eine nicht formatierte Speicherkarte
 - Eine Speicherkarte, auf der eine Datei abgelegt ist, die von der Kamera nicht erkannt wird, oder die von einer anderen Kamera stammt.
 - Formatieren Sie die Speicherkarte stets mit dieser Kamera. Wenn Sie eine Speicherkarte einsetzen, die mit anderen Kameras, Kartenlesegeräten oder Computern formatiert wurde, erhalten Sie die Meldung [KARTENFEHLER!].

Initialisierung

Smtliche Kameramens und Funktionen werden auf die Standardeinstellungen zurckgesetzt. Die Einstellungen für DATUM/ZEIT, Sprache und VIDEO OUT werden jedoch nicht geändert.

- Untermenüs

[NEIN]: Die Einstellungen werden nicht auf die Standardvorgaben zurückgesetzt

[JA] : Ein Fenster zur Besätigung der

Auswahl wird angezeigt. [JA] wählen. Alle Einstellungen werden auf die Standardvorgaben zurückgesetzt.



Wahl des Batterietyps

Bei Auswahl eines Batterietyps wird die Kamera entsprechend dem gewählten Batterietvo optimiert.

- Untermenü [BATT.TYP] : ALKALI / Ni-MH



Wiedergabemodus starten

Schalten Sie die Kamera ein und drücken Sie die Wiedergabemodus-Taste (), um den Wiedergabemodus einzustellen.. Die im Speicher abgelegten Bilder können nun wiedergegeben werden.

Wenn sich eine Speicherkarte in der Kamera befindet, werden alle Kamerafunktionen auf die Karte angewendet.

Wenn sich keine Speicherkarte in der Kamera befindet, werden alle Kamerafunktionen ausschließlich auf den internen Speicher angewendet.

Fotos wiedergeben

- Den Modus WIEDERGABE durch Drücken auf die Taste WIEDERGABE
 auswählen.

2. Das zuletzt gespeicherte Bild wird auf dem LCD-Monitor angezeigt.



- Durch Drücken auf die LINKS/RECHTS-Taste das Bild auswählen, das Sie ansehen wollen
- ** Die LINKS- oder RECHTS-Taste drücken und gedrückt halten, um die Bilder schnell wiederzugeben.



Videoclips wiedergeben

- 1. Benutzen Sie die Rechts/Links-Taste, um den gewünschten Videoclip auszuwählen.
- Die Videoclipdatei kann mit Hilfe der WIE-DERGABE/PAUSE-Taste () abgespielt werden.
 - Um die Videoclip-Wiedergabe vorübergehend anzuhalten, drücken Sie nochmals auf die die WIEDERGABE/PAUSE-Taste(
 - Durch erneutes Drücken der WIEDERGABE/ PAUSE-Taste wird die Wiedergabe der Videoclipdatei fortgesetzt.
 - Um den Videoclip bei der Wiedergabe rückwärts zu durchlaufen, drücken Sie die Links-Taste. Um den Videoclip schnell vorwärts zu durchlaufen, drücken Sie die Rechts-Taste.
 - Um die Videoclip-Wiedergabe anzuhalten, drücken Sie die Wiedergabe/Pause-Taste () und anschließend die Links- oder Rechts-Taste.





Wiedergabemodus starten

Videoclip-Aufnahmefunktion

Es können Videoclips auf Fotos festgehalten werden.

- Verwendung des VIDEOCLIP-Modus
- Drücken Sie die WIEDERGABE/PAUSE-Taste() beim Abspielen des Videoclips. Drücken Sie dann die E-Taste.
- 2. Der angehaltene Videoclip wird unter einem neuen Dateinamen gespeichert.
- Die aufgezeichnete Videoclip-Datei hat dieselbe Größe wie der Originalvideoclip (640x480, 320x240).
- Wenn Sie zu Beginn des Videoclips die Taste E drücken, wird das erste Bild des Videoclips als Foto gespeichert.



[Angehalten]



[Drücken Sie die E-Taste]

Videoschnitt in der Kamera

Sie können gewünschte Bilder aus Video-Clips während der Wiedergabe extrahieren. Beträgt die Spieldauer weniger als 10 Sekunden, kann der Videoclip nicht zugeschnitten werden.

- Drücken Sie die den Pausentaste an der Stelle des Clips, wo Sie ein Bild extrahieren möchten.
- 2. Drücken Sie die T-Taste.
- Wenn Sie die WIEDERGABE/PAUSE-Taste (▼) drücken, wird der extrahierte Bereich in der Statusleiste angezeigt.
- Drücken Sie die WIEDERGABE/PAUSE-Taste () an der Stelle des Videoclips, an der Sie das Extrahieren beenden möchten.
- Drücken Sie die T-Taste, und ein Bestätigungsfenster wird angezeigt.
- Wählen Sie das gewünschte Untermenü mit der AUF / AB - Taste und drücken Sie anschließend OK.

[NEIN] : Das Zuschneiden des Clips wird abgebrochen.

 [JA] : Die extrahierten Bilder werden unter einem neuen Dateinamen abgespeichert.









 Wenn Sie keinen Endpunkt für den Videoclip angeben, wird das Fenster zur Bestätigung des Schneidens am letzten Bild angezeigt.

Wiedergabemodus starten

Tonaufnahmen wiedergeben

- Benutzen Sie die LINKS/RECHTS-Taste, um die abzuspielenden Tonaufnahme auszuwählen.
- Drücken Sie die WIEDERGABE/PAUSE-Taste (▼), um die Sprachdatei wiederzugeben.
 - Um die Wiedergabe der Sprachdatei vorübergehend anzuhalten, drücken Sie die WIEDERGABE/PAUSE-Taste erneut
 - Um die Wiedergabe der Tondatei fortzusetzen, drücken Sie die WIEDERGABE/PALISE-Taste.
 - Um die Tondatei bei der Wiedergabe zurückzuspulen, drücken Sie die LINKS-Taste. Um die Tondatei schnell vorwärts zu spulen, drücken Sie die RECHTS-Taste.
 - Um die Wiedergabe der Sprachnotiz anzuhalten, die WIEDERGABE/ PAUSE-Taste und anschließend die Taste MENU/OK drücken.



Sprachnotizen wiedergeben

- 1. Wählen Sie ein Foto mit einer Sprachnotiz.
- - Um die Wiedergabe der Sprachnotiz vorübergehend anzuhalten, drücken Sie die WIEDERGABE/PAUSE-Taste () erneut.
 - Um die Wiedergabe der Sprachnotiz fortzusetzen, drücken Sie die Taste WIEDER-GABE/PAUSE.
 - Um die Wiedergabe der Sprachnotiz anzuhalten, die WIEDERGABE/PAUSE-Taste und anschließend die Taste MENU/OK drücken.







LCD-Monitoranzeige

Auf dem LCD-Monitor werden Aufnahmeinformationen zum angezeigten Bild eingeblendet.



Nr.	Beschreibung	Symbol	Seite
1	Wiedergabemodus		S.57
2	Anzeige für eingesetzte Karte	_	-
3	Ordnemame & Dateiname	100-0010	S.51
4	Batterie		S.12
5	ISO	50 ~ 1600	S.42
6	Blendenwert	F2.8 ~ F4.6	S.17
7	Verschlusszeit	15 ~ 1/2000	S.17
8	Blitz	ON / OFF	S.26
9	Bildgröße	3264x2448 ~ 320X240	S.39
10	Aufnahmedatum	2007/08/01	S.52
11	DPOF	ð	S.79
12	Schützen	Отп	S.79
13	Sprachnotiz / Video clip	∮ / ,≌	S.47/57

Mit den Kameratasten die Kamera einstellen

Im Wiedergabemodus lassen sich die Wiedergabefunktionen mit den Kameratasten mühelos einstellen.

Indexbild (■) / Vergrößerung (Q) - Taste

Sie können mehrere Bilder ansehen, ein gewähltes Bild vergrößern und ausschneiden um einen bestimmten Bereich eines Bildes zu speichern.

■ Indexbild-Anzeige

- Drücken Sie die Indexbild-Taste, w\u00e4hrend ein Vollbild angezeigt wird.
- Die Mehrfachbildanzeige hebt das Bild hervor, welches bei Auswahl des Indexbildmodus angezeigt wurde.



- 3. Drücken Sie auf das Steuerkreuz, um zu einem bestimmten Bild zu gelangen.
- 4. Um ein Bild separat anzuzeigen, betätigen Sie die Vergrößerungstaste.







■ 100-0031

[Indexbild-Anzeigemodus]

- Bildvergrößerung
- Wählen Sie ein Bild aus, das Sie vergrößern möchten und betätigen Sie die Vergrößerungstaste.
- Durch Drücken auf das Steuerkreuz können verschiedene Teile des Bildes betrachtet werden.
- Wenn Sie die Indexbild-Taste drücken, wird das Bild bis auf seine ursprüngliche ganze Größe verkleinert.
 - Ob es sich um eine Bildvergrößerung handelt, lässt sich feststellen, indem Sie den Vergrößerungsindikator unten links auf dem LCD-Monitor überprüfen. (Ist das Bild nicht vergrößert, wird kein Indikator angezeigt.) Sie können auch den Ausschnitt der Vergrößerung überprüfen.
 - Videoclips und WAV-Dateien können nicht vergrößert werden.
 - Bei der Bildvergrößerung kann es zu einem Qualitätsverlust kommen.

■ Maximale Vergrößerung im Verhältnis zur Bildgröße

Bildgröße	8"	7.	6-	5″	3"	1111
Maximaler Vergrößer- ungsfaktor	X12,0	X11,3	X9,5	X9,0	X8,0	X4,0

- Schneiden: Sie k\u00f6nnen einen Bildausschnitt extrahieren und separat abspeichern.
- Wählen Sie ein Bild aus, das Sie vergrößern möchten und betätigen Sie die Vergrößerungstaste. Auf die Taste MENU/OK drücken, um eine Meldung anzuzeigen.
- Wählen Sie das gewünschte Untermenü mit der AUF / AB - Taste und drücken Sie anschließend OK




- [NEIN] : Das Menü zum Schneiden wird ausgeblendet.
- [JA] : Das zugeschnittene Bild wird unter neuem Namen gespeichert und auf dem LCD-Monitor angezeigt.
- ** Wenn zu wenig Speicher verfügbar ist, um das zugeschnittene Bild zu speichern, kann das Bild nicht zugeschnitten werden.

Info(□) / AUF - Taste

Wird das Menü auf dem LCD-Monitor angezeigt, hat die AUF-Taste eine Richtungsfunktion.

Wird das Menü nicht auf dem LCD-Monitor angezeigt, können Informationen zum angezeigten Bild durch Drücken auf die Info-Taste auf dem LCD-Monitor angezeigt werden.



Wiedergabe & Pause (►) / AB-Taste

Im Wiedergabemodus hat die WIEDERGABE/PAUSE/AB-Taste folgende Funktionen:

- Wenn das Menü angezeigt wird , drücken Sie die AB-Taste, um vom Hauptmenü in ein Untermenü zu gelangen oder um den Cursor im Untermenü nach unten zu bewegen.
- Wenn ein Standbild mit Tonaufnahme, eine Tondatei oder ein Videoclip wiedergegeben wird

·Im Stoppmodus : Gibt ein Standbild mit Tonaufnahme, eine

Tondatei oder einen Videoclip wieder.

 \cdot Während der Wiedergabe : Hält die Wiedergabe vorübergehend an.

·Im Pausenmodus: : Setzt die Wiedergabe fort.



[Sprachaufnahme wurde gestoppt]



[Sprachaufnahme wird abgespielt]



[Sprachaufnahme wurde vorübergehend angehalten]

Links / Rechts / Menü / OK - Taste

Die LINKS/RECHTS/MENU/OK-Tasten aktivieren Folgendes.

- LINKS-Taste : Bei Anzeige des Menüs hat die Taste LINKS eine Richtungsfunktion. Wird das Menü nicht angezeigt,

können Sie mit der LINKS-Taste das vorherige Bild wählen.

- RECHTS-Taste : Bei Anzeige des Menüs hat die Taste RECHTS eine

Richtungsfunktion. Wird das Menü nicht angezeigt, können Sie mit der RECHTS-Taste das vorherige Bild

wählen.

: Wenn Sie die MENU-Taste drücken, erscheint das - MFNU-Taste

> Wiedergabemodus- Menü auf dem LCD-Monitor, Ein erneuter Tastendruck lässt Sie zum Ausgangsdisplay

zurückkehren.

- OK-Taste : Wird ein Menü auf dem LCD-Monitor angezeigt, wird

die OK-Taste verwendet, um die mit dem Steuerkreuz

vorgenommenen Änderungen zu bestätigen.

Druckertaste (🕰)

Bei Anschluss der Kamera an einen PictBridge-Drucker können Sie Bilder durch Drücken auf die Drucker-Taste drucken.





Löschtaste (4)

Damit werden auf der Speicherkarte gespeicherte Bilder gelöscht.

1. Die Links-/Rechts-Taste drücken, um das zu löschende Bild auszuwählen, und dann die LÖSCH-Taste (俗) drücken.





[EINZELBILD]

[INDEXBILD]

- 2. Um Bilder zu löschen, auf die T-Taste drücken.
- LINKS- / RECHTS Taste: Bilder auswählen
- T-Taste: Löschung überprüfen
- OK-Taste: löscht die ausgewählten Bilder.



- 3. Wählen Sie mit der AUF-/AB-Taste den Untermenüwert aus und drücken Sie die OK-Taste.
 - Auswahl von [NEIN] : bricht die "Bildlöschung" ab.
 - Auswahl von [JA] : löscht die ausgewählten Bilder.

E-Taste (Effekt): Größe ändern

Verändern die Sie Auflösung (Größe) aufgenommener Bilder. Wählen Sie [STARTBILD], um ein Foto als Startbild zu speichern.

- 1. Die Taste für den Modus Wiedergabe und dann die E-Taste drücken.
- Drücken Sie die LINKS / RECHTS Taste und wählen Sie den Menüreiter [GRÖSSE ÄND.] (■).
- Wählen Sie das gewünschte Untermenü mit der AUF / AB - Taste und drücken Sie anschließend OK.



Arten der Bildgrößenänderung

(o : Wählbar)

	5 [™]	3"	1™		2₀	
8™	0	0	0		0	
5™		0	0		0	
3™			0		0	
1 ^M					0	
	[5∞]	3"	1 M		20	
7"	0	0	0		0	
	3"				2 0	
6"	0	()		0	

- Ein großes Bild kann in ein kleineres Bild umgewandelt werden, aber nicht umgekehrt.
- Es können nur JPEG-Bilder in der Größe verändert werden. Videoclips (AVI) und Tonaufnahmen (WAV) lassen sich nicht in der Größe verändern.
- Sie k\u00f6nnen die Aufl\u00f6sung nur f\u00fcr die im JPEG-Format 4:2:2 komprimierten Dateien \u00e4ndern.
- Das in der Größe geänderte Bild erhält einen neuen Dateinamen. Das Bild [STARTBILD] ist nicht auf der Speicherkarte, sondern im internen Speicher abgespeichert.
- Wenn ein neues eigenes Bild gespeichert wird, wird eines der beiden eigenen Bilder im Ordner gelöscht.
- Reicht die Speicherkapazität nicht aus, um das in der Größe geänderte Bild zu speichern, erscheint die Meldung [SPEICHER VOLL!] auf dem LCD-Monitor, und das in der Größe veränderte Bild wird nicht gespeichert.

E-Taste (Effekt): So drehen Sie ein Bild

Sie können die gespeicherten Bilder in mehreren Stufen drehen.

- 1. Die Taste für den Modus Wiedergabe und dann die F-Taste drücken.
- 2. Drücken Sie die LINKS / RECHTS Taste und wählen Sie den Menüreiter [DREHEN] (卤).
- 3. Wählen Sie den gewünschten Untermenüpunkt, indem Sie die AUF/AB-Taste drücken.





[: RECHTS 90°] : Bild im Uhrzeigersinn

drehen



[: LINKS 90°]

gersinn drehen.



[🕽 : 180 ຶາ

: Bild entgegen dem Uhrzei- : Bild um 180 Grad drehen



[→ : HORIZONTAL] · Bild horizontal drehen



(UERTIKAL) · Bild vertikal drehen

- 4. Die geänderte Aufnahme wird unter einem neuen Dateinamen gespeichert.
- ** Wenn Sie das gedrehte Bild auf dem LCD-Monitor anzeigen, können links und rechts vom Bild leere Flächen erscheinen.

E-Taste (Effekt): Farbe

Mit dieser Taste lassen sich Spezialeffekte auf Ihren Fotos hinzufügen.

- 1. Die Taste für den Modus Wiedergabe und dann die F-Taste drücken.
- 2. Wählen Sie den Menüreiter () durch Drücken auf die LINKS / RECHTS-Taste.



3. Wählen Sie das gewünschte Untermenü mit der AUF / AB - Taste und drücken Sie anschließend OK.

Sybol	Beschreibung
BW	Konvertiert das Bild in eine Schwarzweißaufnahme.
6	Die Aufnahmen werden in einem Sepia-Ton (einer gelblich braunen Schattierung) gespeichert.
R	Die Aufnahmen werden in einem rötlichen Ton gespeichert.
G	Die Aufnahmen werden in einem grünlichen Ton gespeichert.
B	Die Aufnahmen werden in einem bläulichen Ton gespeichert.
•	Das Bild wird als Negativ gespeichert.
G	Das aufgenommene Bild wird im festgelegten RGB-Ton gespeichert.

4. Die geänderte Aufnahme wird unter einem neuen Dateinamen gespeichert.

E-Taste (Effekt): Farbe

■ PERSÖNL. (FARBE)

Der Benutzer kann den Ton des R (Rot), G

(Grün) und B (Blau)-Wertes einstellen.



- OK-Taste : Auswahl / Einrichtung der Persönlichen Farbe
- AUF / AB Taste : wählt die Menüs R, G, B.
- LINKS- / RECHTS Taste : Wert ändern.



E-Taste (Effekt) : Spezialfarbe

- 1. Die Taste für den Modus Wiedergabe und dann die E-Taste drücken.
- 2. Den Menüreiter (🎸) mit der LINKS / RECHTS Taste auswählen.

Farbfilter

Mit diesem Menü können Sie die Farbinformation des Bildes (außer Rot, Blau, Grün und Gelb) zu Schwarzweiß ändern.

1. Wählen Sie () mit der AUF / AB - Taste.





Drücken Sie die OK-Taste, und das Bild wird unter einem neuen Dateinamen gespeichert.

E-Taste (Effekt) : Spezialfarbe

Farbmaske

Mit diesem Menü können Sie einen Teil festlegen, den Sie hervorheben wollen. Der übrige Teil des Bildes erscheint in Schwarzweiß.



Bei Auswahl von () wird der ausgewählte Bereich angezeigt.



Die OK-Taste drücken, um die Größe und den Ort des hervorzuhebenden Teils festzulegen.



W / T - Taste: Änderung der Größe des ausgewählten Teils



[Endbild]



Drücken Sie zweimal die OK-Taste, und das farbveränderte Bild wird unter einem neuen Dateinamen gespeichert.



AUF / AB / LINKS / RECHTS-Taste: Änderung des Ortes



E-Taste (Effekt): Bildbearbeitung

- Drücken Sie die Taste für den Modus WIEDERGABE und dann die E-Taste.
- 2. Den Menüreiter (IIII) mit der LINKS / RECHTS Taste auswählen.

Rote-Augen-Korrektur

Rote Augen können in der Aufnahme korrigiert werden.

- 1. Wählen Sie (🕳) mit den AUF / AB Tasten und drücken Sie die OK-Taste.
- Die Meldung [VERARBEITUNG!] wird angezeigt und das Bild wird unter einem neuen Dateinamen gespeichert.



Helliakeitssteueruna

Sie können die Helligkeit des Fotos bearbeiten.

- Nach W\u00e4hlen von (\u00ecc) nit der AUF / AB
 Taste wird eine Leiste zur Auswahl der Helligkeit angezeigt.
- 2. Ändern Sie die Helligkeit durch Drücken auf die LINKS / RECHTS Taste.
- Drücken Sie die OK-Taste, und das veränderte Bild wird unter einem neuen Dateinamen gespeichert.



Kontrasteinstellung

Sie können den Kontrast des Fotos ändern.

- Nach W\u00e4hlen von () nit der AUF / AB
 Taste wird eine Leiste zur Auswahl des Kontrastes angezeigt.
- 2. Ändern Sie den Kontrast mit der LINKS / RECHTS Taste.
- Drücken Sie die OK-Taste, und das veränderte Bild wird unter einem neuen Dateinamen gespeichert.



Sättigungseinstellung

Sie können die Farbsättigung des Fotos bearbeiten.

- Nach Wählen von () mit der AUF / AB
 Taste wird eine Leiste zur Auswahl der Sättigung angezeigt.
- Ändern Sie die Sättigung mit der LINKS / RECHTS - Taste.
- Drücken Sie die OK-Taste, und das veränderte Bild wird unter einem neuen Dateinamen gespeichert.



Rauscheffekt

Sie können einem Bild Rauschen hinzufügen, um Ihrem Foto ein klassischeres Gefühl zu geben.

- 1. Wählen Sie () mit den AUF / AB Tasten und drücken Sie die OK-Taste.
- Die Meldung [VERARBEITUNG!] wird angezeigt und das Bild wird unter einem neuen Dateinamen gespeichert.



Cartoon

Dem Bild kann ein Textfeld hinzugefügt werden, um das Bild zum Cartoon werden zu lassen. ** Der Cartoon wird mit einer Größe von 1 M gespeichert.







Den gewünschten Rahmen mit der LINKS / RECHTS -Taste auswählen und auf die OK-Taste drücken.



Die gewünschte Position durch Drücken auf die Taste AUF / AB /LINKS /RECHTS auswählen und auf OK drücken.



Auf die OK-Taste drücken, um das Bild zu speichem Nochmals auf die OK-Taste drücken, um ein neues zu speichemdes Bild zu öffnen.



Den Ort für das Textfeld durch Drücken der LINKS / RECHTS – Taste ändern



Die gewünschte Position durch Drücken auf die Taste AUF / AB / LINS / RECHTS auswählen und auf OK drücken. Das dritte Bild nach demselben Verfahren auswählen.



Die Position des Bildes und des Textfeldes nach demselben Verfahren auswählen.



Auf OK drücken, um die Datei unter einem neuen Dateinamen zu speichern.




- Vor dem Speichern des Cartoons k\u00f6nnen Sie ein anderes Bild ausw\u00e4hlen.
- 1. Beim Drücken der Fn-Taste werden die Bilder der Reihe nach gelöscht.
- 2. Durch Drücken der OK-Taste können Bilder ausgewählt werden.



 Nach der Auswahl des gewünschten Bildes die OK-Taste drücken, um das Bild unter einem neuen Dateinamen zu speichern.

Highlight (voreingestellte Schärfebereiche)

Sie können das Objekt von seiner Umgebung abheben. Das Objekt wird dann scharf und fokussiert dargestellt, während der Rest nicht fokussiert erscheint.



Wählen Sie das gewünschte Untermenü mit der AUF / AB - Taste und drücken Sie anschließend OK.



- Schärfebereich verschieben und ändern
 Nach Auswahl eines BEREICHS-Menüs können Sie den Schärfebereich ändern.
- Wählen Sie den gewünschten Schärfebereich mit der LINKS / RE-CHTS - Taste und drücken Sie anschließend OK.
- Ändern Sie die Position des Bereichs mit der AUF-/AB-/LINKS-/RE-CHTS-Taste.
- Auf OK drücken, um die Datei unter einem neuen Dateinamen zu speichern.







[Der Schärfebereich wird aktiviert]









[Nach Änderung der Position des Rahmens für den Schärfebereich]

Fotomontage

Sie können 2-4 verschiedene Aufnahmen in einem Einzelbild kombinieren.



Drücken Sie OK. (Sie können 2-4 Aufnahmen für die Fotomontage auswählen)





- Beim Drücken auf den Auslöser und die Wiedergabemodustaste wird ein Aufnahmemodus ausgeführt.
- Die Fotomontage wird mit einer Bildgröße von 1 M gespeichert.

E-Taste (Effekt): FUN

* Auswahl von 2 Aufnahmen für die Fotomontage



AUF / AB /RECHTS / LINKS - Taste drücken

WERSO+ OK FESTLES

[Änderung der Position]


OK-Taste







[Wählen des zweiten Bildes]





Die Position des 2. Bildes durch Drücken auf die AUF / AB / LINKS / RECHTS - Taste verändern und die OK-Taste drücken, um das Bild zu speichern.

- Sie k\u00f6nnen vor der letzten Aufnahme f\u00fcr die Fotomontage die einzelnen Teilfotos \u00e4ndern.
- 1. Drücken Sie während der Bearbeitung der Teilfotos die Taste Fn.
- Ein vorheriges Bild wird gelöscht. Durch Drücken der OK-Taste kann ein neues Bild ausgewählt werden. Nach der Auswahl eines Bildes die Fn-Taste nochmals drücken, um dieses Bild zu löschen.







[Vor Auswahl des 3. Bildes]

[Zum zweiten Foto zurückgehen]


3. Durch Drücken der OK-Taste kann ein Bild ausgewählt werden.

E-Taste (Effekt): FUN

F.Rahmen


Sie können ein Foto, das Sie aufnehmen möchten, mit 9 verschiedenen rahmenähnlichen Rändern versehen.

Auf Fotos, die mit dem Menü [F.RAHMEN] gemacht wurden, werden Datum und Uhrzeit nicht gedruckt.



Den gewünschten Untermenüpunkt durch Drücken auf die LINKS / RECHTS - Taste auswählen.

- Auf die E-Taste drücken, um den Rahmen wieder zu entfernen.



Auf die OK-Taste drücken, um das Bild zu speichern.

E-Taste (Effekt): FUN

Sticker

Sie können dem Bild verschiedene Stickers hinzufügen.







Wählen Sie den gewünschten Sticker mit der LINKS / RECHTS - Taste aus und drücken Sie die OK-Taste







※ Durch Drücken auf die Fn-Taste können Sie zusätzliche Sticker hinzufügen. Drücken Sie die OK-Taste, um das Bild zu speichem.



Wiedergabefunktionen mittels LCD-Monitor einstellen Die Funktionen des WIEDERGABE-Modus können über den LCD-Monitor geände

Die Funktionen des WIEDERGABE-Modus können über den LCD-Monitor geändert werden. Wenn Sie die MENÜ-Taste im Aufnahmemodus drücken, erscheint das Menü auf dem LCD-Monitor. Im Wiedergabemodus können Sie die folgenden Menüs einstellen Wenn Sie eine Aufnahme machen möchten, nachdem Sie das Wiedergabemenü eingestellt haben, drücken Sie die WIEDERGABE-Taste oder den Auslöser.

	1						
Menüreiter	Hauptmenü	Untermenü		Sekundärmenü		Seite	
	S.START	WIEDERG. / WIE- DERHOL		-			
	BII DFR	ALLE		DATUM		S.76	
	DILUEN	AUSWÄHLEN		-			
DIASHOW ()	FFFFKT	AUS		NDEF- EKT	KLAS- SISCH		
(> r /	LITER	ERINNER- UNGEN		YTH- VERGNÜ- SCH GEN		S.77	
	INTERVALL	1, 3, 5, 10 s		-			
	MELODIE	AUS / MELODIE 1, 2, 3		-			
	SPRACHNO-	AUS		-		S.78	
	TIZ	EIN		-			
	LÖSCHEN	AUSWAHL		-		S.78	
	LUSCHEN	ALLE		NEIN / JA			
WIEDER- GABE	SCHÜTZEN	AUSWAHL ALLE		FREIGABE / SPER- REN		S.79	
()		STANDARD		WÄHLEN / ALLE / ABBRUCH		S.79	
	DPOF	INDEX		NEIN / JA		~	
		GRÖSSE		WÄHLEN / ALLE / ABBRUCH		S.81	
	KOPIFREN	NEIN		-		S.81	
	NOTIENEN	JA		-		0.01	

Wiedergabefunktionen mittels LCD-Monitor einstellen

Dieses Menü ist verfügbar, wenn die Kamera per USB-Kabel an einen PictBridge unterstützenden Drucker angeschlossen ist (Direktanschluss für die Kamera separat erhältlich).

Menüreiter	Hauptmenü	Untermenü	Sekundärmenü	Seite	
	BILDER	EIN BILD	-	S.83	
	DILVEN	ALLE	-	3.03	
		AUTO	-		
		POSTKARTE	-		
		KARTE	-		
		4X6	-		
	GRÖSSE	L	-		
		2L	-		
1		Letter	-		
		A4	-		
		A3	-	S.84	
	LAYOUT	AUTO	-	5.04	
		RANDLOS	-		
		1	-		
		2	-		
		4	-		
		8	-		
		9	-		
		16	-		
		INDEX	-		

Modus	Menü	Untermenü	Verfügbarer Modus	Seite	
		AUTO	-		
	00075	NORMAL	-		
	SORTE	TYP 1	-		
		TYP 2	-		
		AUTO	-		
	QUALITÄT	ENTWURF	-]	
		NORMAL	-		
		FEIN	-	0.04	
1	DATUM	AUTO	-	S.84	
		AUS	-		
		EIN	-	-	
		AUTO	-		
	DATEINAME	AUS	-		
		EIN	-		
	ZURÜCKS.	NEIN	-		
	ZUNUCKS.	JA	-		

^{*} Änderung der Menüs ohne Vorankündigung vorbehalten.

Diashow starten ()

Bilder können fortlaufend in voreingestellten Intervallen angezeigt werden. Die Diashow kann durch anschluss der Kamera an einen externen Monitor angesehen werden.

- Drücken Sie die Taste für den Modus Wiedergabe und dann die Menütaste.
- Drücken Sie die LINKS-/RECHTS-Taste und w\u00e4hlen Sie den Men\u00fcreiter [DIASHOW].

□ | □ | I₁ | I₂ |

✓ ZURÜCK OK FESTLEG

WIEDERG

WEDERHOL

Startet die Diashow

Die Diashow kann nur im Menü [S.START] gestartet werden.

- Wählen Sie mit der AUF-/AB-Taste das Menü [S.START] und drücken Sie die RECHTS-Taste.
- Wählen Sie den gewünschten Untermenüpunkt , indem Sie die AUF/AB-Taste drücken.

[WIEDERG.] : Die Diashow wird nach

einem Durchlauf beendet.

[WIEDERHOL]: Die Diashow wird so lange wiederholt, bis sie abgebrochen wird.

- 3. Drücken Sie die OK-Taste, um die Diashow zu starten.
 - Um die Wiedergabe der Diashow vorübergehend anzuhalten, drücken Sie die WIEDERGABE / PAUSE (▼) - Taste erneut.
 - Durch erneutes Drücken der WIEDERGABE / PAUSE(▼) Taste wird die Diashow fortgesetzt.
 - Um die Wiedergabe der Diashow anzuhalten, die WIEDERGABE/ PAUSE (PAUSE) - Taste und anschließend die Taste OK /MENU drücken.

Bilder auswählen

Sie können Ein Bild zur Ansicht auswählen

- Mit der AUF / AB-Taste das Menü [BILDER] auswählen und auf die RECHTS-Taste drücken.
- Wählen Sie den gewünschten Untermenüpunkt , indem Sie die AUF/AB-Taste drücken.

[ALLE] : Alle gespeicherten Bilder

werden wiedergegeben.

[DATUM] : An einem bestimmten Datum aufgenommene Bilder

werden wiedergegeben.

[AUSWÄHLEN] : Sie können bestimmte Bilder zur Wiedergabe aus-

wählen.

3. Auf die OK-Taste drücken, um die Einstellungen zu speichern



Diashow starten ()

Diashow-Effekte konfigurieren

Auf die Diashow können einzigartige Bildeffekte angewendet werden.

 Wählen Sie das Untermenü [EFFEKT] mit der AUF / AB - Taste und drücken Sie anschließend die RECHTS-Taste.

2. Wählen Sie mit der AUF / AB - Taste die Art des Effekts aus.

[AUS] : Kein Effekt.

IGRUNDEFFEKTI: : Der Effekt Ein-/

Ausblenden wird

hinzugefügt, und die Bilder werden in einem

✓ ZURÜCK

OK FESTLEG

festgelegten Intervall angezeigt.

[KLASSISCH] : Für einen Hauch von Klassik können Sie dem

Bild Rauschen hinzufügen.

[ERINNERUNGEN] : Um den Clip wie einen alten Film wirken zu

lassen, werden Kratzer hinzugefügt.

[RHYTHMISCH] : Bilder werden mit verschiedenen Effekten

angezeigt.

[VERGNÜGEN] : Bilder werden mit verschiedenen Effekten

angezeigt.

3. Drücken Sie die OK -Taste, um die Einstellung zu bestätigen.

Einstellen des Wiedergabeintervalls

Sie können das Wiedergabeintervall für die Bilder der Diashow festlegen.

- Wählen Sie das Untermenü [INTERVALL] mit der AUF / AB - Taste und drücken Sie anschließend die RECHTS-Taste.
- 2. Wählen Sie mit den AUF / AB Tasten das gewünschte Intervall aus.
- 3. Drücken Sie die OK-Taste, um die Einstellung zu speichern.





- Die Ladezeit hängt von der Bildgröße und -qualität ab.
- Während der Wiedergabe einer Diashow wird nur das erste Bild einer VIDEO-Datei angezeigt.
- Wenn die Diashow läuft, wird die Sprachaufnahmedatei nicht angezeigt.
- Das Intervall-Menü funktioniert nur in den Menüs [AUS], [GRUNDEFFEKT] und [KLASSISCH].

Festlegen der Hintergrundmusik

Legen Sie die Hintergrundmusik für die Diashow fest.

- Wählen Sie das Untermenü [MELODIE] mit der AUF / AB - Taste und drücken Sie anschließend die RECHTS-Taste.
- 2. Wählen Sie mit den AUF / AB Tasten die gewünschte Melodie aus.
- 3. Drücken Sie die OK-Taste, um die Einstellung zu speichern.



Wiedergabe (▶)

Sprachnotiz

Sie können Audioaufnahmen zu gespeicherten Fotos hinzufügen.







[Menü Sprachnotiz]

[Bereit zur Aufnahme]

[Sprachaufnahme läuft]

- Drücken Sie den AUSLÖSER, um Aufnahmen zu machen. Die Aufnahmen werden im internen Speicher gespeichert. Nach dem Speichern des Bildes wird 10 s lang Sprache aufgenommen.
- Um die Aufnahme zu beenden, drücken Sie den Auslöser noch einmal.

Löschen von Bildern

Damit werden auf der Speicherkarte gespeicherte Bilder gelöscht.

- 1 Drücken Sie die AUF / AB-Taste und wählen Sie den Menüreiter [LÖSCHEN]. Drücken Sie dann die RFCHTS-Taste
- 2. Wählen Sie den gewünschten Untermenüpunkt mit der AUF / AB - Taste und drücken Sie dann die OK-Taste

[AUSWAHL]: Das Auswahlfenster für ein zu löschendes Bild wird angezeigt.

- AUF / AB / RECHTS / LINKS: Bild auswählen - Zoom-T-Taste: Das zu löschende Bild aus-
- wählen, (✓ Markieren)
- OK-Taste: Drücken Sie die OK-Taste, um eine Bestätigungsmeldung anzuzeigen. Wählen Sie das Menü [JA] und drücken Sie die OK-Taste, um die mit markierten Bilder zu löschen

[ALLE]: Zeigt ein Bestätigungsfenster an. Wählen Sie das Menü [JA] und drücken Sie die OK-Taste, um alle ungeschützten Bilder zu löschen. Falls keine geschützten Bilder vorhanden sind werden alle Aufnahmen gelöscht, und es erscheint die Meldung [KEIN BILD!].



OK LÖSCHEN



3. Nach dem Löschen wechselt der Menübildschirm zum Wiedergabebildschir..



• Von allen auf der Speicherkarte gespeicherten Dateien werden die ungeschützten Dateien im DCIM-Unterordner gelöscht. Beachten Sie, dass dies die Fotos ohne Löschschutz dauerhaft löscht. Wichtige Aufnahmen sollten vor dem Löschen auf dem Computer gespeichert werden. Das Startbild wird im internen Speicher der Kamera gespeichert (d. h. nicht auf der Speicherkarte) und auch dann nicht gelöscht, wenn alle Dateien von der Speicherkarte gelöscht werden.

Wiedergabe (▶)

Schützen von Bildern

Diese Funktion wird verwendet, um bestimmte Aufnahmen vor versehentlichem Löschen zu schützen (SPERREN). Gleichzeitig können mit dieser Funktion gesicherte Bilder freigegeben werden (FREIGABE).

- Drücken Sie die AUF / AB-Taste und w\u00e4hlen Sie den Men\u00fcreiter [SCH\u00fcTZEN]. Dr\u00fcken Sie dann die RECHTS-Taste.
- Wählen Sie das gewünschte Untermenü mit der AUF / AB - Taste und drücken Sie anschließend OK.

[AUSWAHL]: Das Auswahlfenster für ein zu schützendes/freizugebendes Bild wird angezeigt.

- AUF / AB / RECHTS / LINKS: Bild auswählen
- Zoom-W/T-Taste: Das Bild schützen / freigeben
- OK-Taste: Ihre Änderungen werden gespeichert und das Menü wird ausgeblendet.

[ALLE] : Alle gespeicherten Bilder schützen/freigeben

- Wenn ein Bild geschützt ist, erscheint das Löschschutz- Symbol auf dem LCD-Monitor. (Ein ungeschütztes Bild hat keine Anzeige.)
- Im Modus SPERREN wird das Bild vor den Löschfunktionen oder [LÖSCHEN] geschützt, aber NICHT vor der Funktion [FORMAT.].









DPOF

- DPOF (Digital Print Order Format) ermöglicht es, Druckdaten im MISC-Ordner der Speicherkarte festzuhalten. Sie können bestimmen, welches Bild und wie viele Kopien des Bildes bei einem Ausdruck angefertigt werden sollen.
- Der DPOF-Indikator erscheint auf dem LCD-Monitor, wenn ein Bild mit DPOF-Daten wiedergegeben wird. Sie können die Bilder auf einem DPOF-Drucker oder von einer zunehmenden Anzahl von Fotofachlaboren ausdrucken lassen.
- Diese Funktion ist für Videoclips und Sprachaufnahmedateien nicht verfügbar.
- Wird das im Weitwinkelmodus aufgenommene Bild als Weiwinkeldruck ausgedruckt, können 8% am linken und rechten Seitenrand des Bildes nicht gedruckt werden. Überprüfen Sie vor dem Ausdrucken des Bildes, ob Ihr Drucker Weitwinkelbilder unterstützt. Wenn Sie das Bild in einem Fotolabor ausdrucken lassen, verlangen Sie den Ausdruck als Weitwinkelbild. (Einige Fotolabors unterstützen den Ausdruck in Weitwinkel-Größe nicht.

Wiedergabe (▶)

■ Standard

Mithilfe dieser Funktion können Sie Informationen zur Anzahl der Ausdrucke auf einem gespeicherten Bild einbetten.

- Drücken Sie die AUF / AB-Taste und w\u00e4hlen Sie den Men\u00fcreiter [DPOF]. Dr\u00fccken Sie dann die RECHTS-Taste.
- Bei nochmaligem Drücken auf die RECHTS-Taste wird das Untermenü [STANDARD] angezeigt.
- Wählen Sie das gewünschte Untermenü mit der AUF / AB - Taste und drücken Sie anschließend OK.

[WÄHLEN]: Es wird ein Fenster angezeigt, in dem ein Bild zum Drucken ausgewählt werden kann.

- AUF / AB / RECHTS / LINKS: Ein zu druckendes Bild auswählen.
- ZOOM-W-/ ZOOM-T-Taste: Anzahl der Ausdrucke festlegen.

[ALLE] : Anzahl der Ausdrucke für alle Bilder mit Ausnahme von Videoclip- und Sprachaufnahmedateien einstellen.

- W/T-Taste: Anzahl der Ausdrucke festlegen

[ABBRUCH]: Druckeinstellung abbrechen

Auf die OK-Taste drücken, um die Einstellung zu bestätigen.
 Wenn ein Bild DPOF-Anweisungen beinhaltet, wird der DPOF-Indikator angezeigt ().








■ Index

Bilder (mit Ausnahme von Videoclips und Tondateien) werden als Index gedruckt.

- Drücken Sie die AUF / AB-Taste und wählen Sie den Menüreiter [DPOF]. Drücken Sie dann die RECHTS-Taste.
- Bei nochmaligem Drücken auf die RECHTS

 Taste wird das Untermenü [INDEX] angezeigt.



Auswahl von [NEIN] : Bricht die Indexdruckeinstellung ab.

Auswahl von [JA] : Das Bild wird im Indexformat gedruckt.

4. Drücken Sie die OK -Taste, um die Einstellung zu bestätigen.



Wiedergabe (▶)

■ Druckgröße

Wenn Sie auf der Speicherkarte gespeicherte Bilder drucken, können Sie die Druckgröße angeben. Das Menü [GRÖSSE] steht nur für DPOF 1.1-kompatible Drucker zur Verfügung.

- Drücken Sie die AUF / AB-Taste und wählen Sie den Menüreiter [DPOF]. Drücken Sie dann die BECHTS-Taste
- Nochmals auf die RECHTS-Taste drücken und die [GRÖSSE] auswählen. Die Untermenüs werden angezeigt.
- Wählen Sie das gewünschte Untermenü mit der AUF / AB - Taste und drücken Sie anschließend OK.

[WÄHLEN]: Ein Auswahlfenster zum Ändern der Druckgröße eines Bildes wird angezeigt.

- AUF / AB / RECHTS / LINKS: Bild auswählen
- Zoom-W/T-Taste: Druckgröße ändern
- OK-Taste: Ihre Änderungen werden gespeichert und das Menü wird ausgeblendet.

[ALLE]: Druckgröße aller gespeicherten Bilder ändern

- W/T-Taste: Hiermit legen Sie die Druckgröße fest.
- OK-Taste: Die geänderte Einstellung bestätigen IABBRUCHI: Sämtliche Druckgrößeneinstellungen abbrechen.

** DPOF-[GRÖSSE]-Sekundärmenü: ABBRUCH, 3X5, 4X6, 5X7, 8X10



 Je nach Hersteller und Druckermodell kann es etwas l\u00e4nger dauern, bis der Druckvorgang abgebrochen wird.







Kopieren

Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, die auf den internen Speicher aufgenommenen Bilder, Videoclips und Tonaufnahmen auf die Speicherkarte direkt zu kopieren.

- Den Menüreiter [KOPIEREN] durch Drücken auf die AUF/AB-Taste auswählen. Drücken Sie dann die RECHTS-Taste.
- Wählen Sie das gewünschte Untermenü mit der AUF / AB - Taste und drücken Sie anschließend OK.
- WEDERGASE
 SPRACHOTIZ >
 LÓSOHEN >
 SCHÜTZEN >
 KOPEREN +
 KOPEREN +
 A
 4 ZURÜCK OK FESTLEG
- [NEIN]: bricht "AUF KARTE KOPIEREN" ab.
- [JA] : Nach Erscheinen der Anzeige [VERARBEITUNG!] auf dem Display werden alle Bilder, Videoclips und Sprachnaufnahmen vom internen Speicher auf die Speicherkarte kopiert Wenn der Kopiervorgang abgeschlossen ist, kehrt der Bildschirm in den Wiedergabemodus zurück.

Wiedergabe (▶)



- Wenn dieses Menü ausgewählt wird, ohne dass eine Speicherkarte eingeführt wird, erscheint die Meldung [KEINE KARTE!].
- Steht nicht genügend Platz auf der Speicherkarte zur Verfügung, um die Bilder aus dem internen Speicher (19 MB) dorthin zu kopieren, werden bei dem Befehl [KOPIEREN] nur einige Bilder kopiert und die Meldung [SPEICHER VOLLI] wird angezeigt. Danach kehrt das System zum Wiedergabemodus zurück. Bitte löschen Sie alle nicht benötigten Dateien, um Speicherplatz freizugeben, bevor Sie die Speicherkarte in die Kamera einsetzen.
- Wenn Sie die Bilder aus dem internen Speicher mit Hilfe der Funktion [KOPIEREN] auf die Karte übertragen, erhalten die Dateien fortlaufende Nummern, damit die Dateinamen auf der Karte nicht doppelt vorkommen.
 - Wenn im Menü [DATEI] die Option [ZURÜCKS.] eingestellt wurde: Die kopierten Dateien werden fortlaufend benannt - beginnend ab dem Namen der zuletzt gespeicherten Datei.
- Wenn im Menü [DATEI] die Option [SERIE] eingestellt wurde: Die kopierten Dateien werden fortlaufend benannt - beginnend ab dem Namen der zuletzt aufgezeichneten Datei. Nach Abschluss von [KOPIEREN] wird das zuletzt gespeicherte Bild aus dem zuletzt kopierten Ordner auf dem LCD-Monitor angezeigt.

PictBridge

Sie können die Kamera über ein USB-Kabel an einen Drucker anschließen, der PictBridge unterstützt (separat erhältlich), und die gespeicherten Bilder direkt ausdrucken. Videoclips und Sprachdateien können nicht gedruckt werden.

- Kamera für den Anschluss an einen Drucker einrichten.
- Verbinden Sie die Kamera und den Drucker mithilfe des USB-Kabels.
- Wählen Sie mit der AUF / AB Taste das Menü [DRUCKER] und drücken Sie die OK-Taste.



■ So schließen Sie die Kamera an einen Drucker an



<u>PictBridge</u>

** Wenn das Menü [USB] auf [COMPUTER] gestellt ist, können Sie keinen Pictbridge-kompatiblen Drucker mit der Nachricht [COMPUTER VERBINDEN...] über das USB-Kabel an die Kamera anschließen. Entfernen Sie in diesem Fall das Kabel und führen Sie die Schritte 1 und 2 nochmals durch.

■ Finfacher Druckmodus

Wenn die Kamera im Wiedergabernodus an einen Drucker angeschlossen wird, lassen sich ganz einfach Fotos ausdrucken.

- Drücken auf die Drucker () -Taste:
 Das Bild auf dem Monitor wird mit der
 Standardeinstellung des Druckers gedruckt.
- Drücken auf die LINKS / RECHTS-Taste :
 Zum Auswählen des vorherigen oder nächsten Bildes.



PictBridge: Bildauswahl

Sie können die Bilder auswählen, die Sie drucken wollen.

- So stellen Sie die Anzahl der zu druckenden Kopien ein
- Drücken Sie die MENÜ-Taste, und das PictBridge-Menü wird angezeigt.
- Mit der AUF / AB-Taste das Menü [BILDER]auswählen und auf die RECHTS-Taste drücken.



3. Verwenden Sie die AUF / AB - Taste, um das gewünschte Untermenü auszuwählen, und drücken Sie die OK-Taste.

 Wählen Sie [EIN BILD] oder [ALLE]. Es erscheint ein Bildschirm (siehe unten), in dem Sie die Anzahl der zu druckenden Kopien festlegen können.





[Auswahl von [EIN BILD]]

Auswahl von [ALLE]

- Wählen Sie mit den Auf / Ab Tasten die Anzahl der Ausdrucke aus.
- Auswahl von [EIN BILD]: Drücken Sie zur Auswahl eines anderen Bildes die LINKS / RECHTS-Taste. Wählen Sie danach die Anzahl der Kopien für ein weiteres Bild.
- Nachdem Sie die Anzahl der Ausdrucke eingestellt haben, drücken Sie zum Speichern die OK-Taste.
- Drücken Sie den Auslöser, um zum Menü zurückzukehren, ohne die Anzahl der Ausdrucke einzustellen.
- 4. Drücken Sie die Taste Drucken (📤) und die Bilder werden gedruckt.

PictBridge: Druckeinstellung

Für die zu druckenden Bilder können Sie die Papiergröße, das Druckformat, die Papierart, die Druckqualität, Datumsaufdruck und Druck des Dateinamens im Menü wählen.

- Drücken Sie die MENÜ-Taste, und das PictBridge-Menü wird angezeigt.
- Wählen Sie mit der AUF / AB-Taste das gewünschte Menü und drücken Sie die RECHTS-Taste.
- Mit der AUF / AB-Taste können Sie den gewünschten Untermenü-Wert auswählen. Drücken Sie dann die OK-Taste.




Menü	Funktion	Untermenü
GRÖSSE	Einstellen der Größe des Druckpa- piers	AUTO, POSTKARTE, KARTE, 4X6, L, 2L, Letter, A4, A3
LAYOUT Einstellen der Bildanzahl, die pro Blatt gedruckt werden soll		AUTO, RANDLOS, 1, 2, 4, 8, 9, 16, INDEX
SORTE	Einstellen der Qualität des Druckpa- piers	AUTO, NORMAL, TYP 1, TYP 2
QUALITÄT Einstellen der Qualität des zu druck- enden Bildes		AUTO, ENTWURF, NOR- MAL, FEIN
DATUM Einstellen, ob das Datum aufgedruckt werden soll		AUTO, AUS, EIN
DATEINAME	Einstellen, ob der Dateiname gedruckt werden soll	AUTO, AUS, EIN

Einge Menüoptionen werden nicht auf allen Druckern unterstützt. Nicht unterstützte Menüs werden trotzdem auf dem LCD angezeigt, sind aber nicht wählbar.

PictBridge: Zurücks.

Initialisiert die vom Benutzer geänderten Einstellungen.

- Drücken Sie die AUF / AB-Taste, um den Menüreiter [ZURÜCKS.] zu wählen. Drücken Sie dann die RECHTS-Taste.
- Mit der AUF / AB-Taste können Sie den gewünschten Untermenü-Wert auswählen. Drücken Sie dann die OK-Taste.



Auswahl von [NEIN] : Die Einstellungen

werden nicht zurückgesetzt.

Auswahl von [JA] : Druck- und Bildeinstellungen werden zurückgesetzt

※ Die Standarddruckeinstellung variiert je nach Drucker-Hersteller. Für die Standardeinstellung Ihres Druckers schlagen Sie bitte in der Bedienungsanleitung Ihres Druckers nach.

Wichtige Hinweise

Bitte beachten Sie die folgenden Vorsichtsmanahmen.

- Dieses Gerät enthält elektronische Präzisionsbauteile. Verwenden bzw. lagern Sie es daher nicht an folgenden Orten:
- Umgebung die starken Schwankungen der Temperatur und Luftfeuchtigkeit unterliegt.
- Umgebung die staubig oder schmutzig ist.
- Umgebung mit direktem Sonnenlicht oder hohen Temperaturen im Inneren eines Fahrzeugs.
- Umgebungen, in denen hoher Magnetismus oder bermige Schwingungen auftreten.
- Orte mit hoch explosiven Stoffen oder feuergefhrlichen Materialien.
- Setzen Sie die Kamera auf keinen Fall Staub, Chemikalien (wie Naphthalin oder Mottenkugeln), hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit aus. Bewahren Sie die Kamera bei längerer Nichtbenutzung in einem luftdicht verschlossenen Behälter mit Kieselgel auf.
- Sand kann für Kameras besonders unangenehme Folgen haben.
- Achten Sie darauf, dass kein Sand in die Kamera eindringt, wenn Sie sie am Strand, an der Küste oder anderen sandigen Orten benutzen.
- Dies kann Funktionsstörungen verursachen oder ddie Kamera dauerhaft unbrauchbar machen.
- Handhabung der Kamera
 - Lassen Sie die Kamera niemals fallen und schützen Sie sie vor starken Stößen und Vibrationen.
- Schützen Sie den großen LCD-Monitor vor Stößen. Bewahren Sie die Kamera bei Nichtbenutzung in der Kameratasche auf.
- Halten Sie bei den Aufnahmen Objektiv und Blitz frei.
- Diese Kamera ist nicht wasserdickt.
 Um gefährliche elektrische Schocks zu vermeiden, nie die Kamera mit

- nassen Händen halten oder bedienen.
- Wird die Kamera in feuchter Umgebung wie z.B. am Strand oder im Schwimmbad verwendet, lassen Sie keinesfalls Wasser oder Sand in die Kamera gelangen. Missachtung kann zu Ausfall oder bleibenden Schäden am Gerät führen.
- Extreme Temperaturen können Probleme verursachen.
 - Gelangt das Gerät aus einer kalten Umgebung an einen warmen, feuchten Ort, kann sich auf den empfindlichen elektronischen Schaltkreisen Kondensfeuchtigkeit bilden. Sollte das der Fall sein, schalten Sie die Kamera aus und warten Sie mindestens 1 Stunde, bis sich die Feuchtigkeit aufgelöst hat. Kondensfeuchtigkeit kann sich auch auf der Speicherkarte bilden. Sollte das der Fall sein, schalten Sie die Kamera aus und entnehmen die Karte. Warten Sie bitte, bis sich die Feuchtigkeit aufgelöst hat.
- Gehen Sie sorgfältig mit dem Objektiv um.
 - Wird das Objektiv direktem Sonnenlicht ausgesetzt, kann es zu Verfärbung und Verschleiß des Bildsensors kommen.
 - Achten Sie darauf, dass keine Fingerabdrücke oder Fremdstoffe auf die Oberfläche des Objektivs gelangen.
- Wenn die Digitalkamera l\u00e4ngere Zeit nicht benutzt wird, kann es zu einer elektrischen Entladung kommen. Es empfiehlt sich daher, Batterien und Speicherkarte bei l\u00e4ngerer Nichtbenutzung zu entnehmen.
- Wird die Kamera einer elektrischen Interferenz ausgesetzt, schaltet sie sich zum Schutz der Speicherkarte selbständig ab.

Wichtige Hinweise

- Wartung der Kamera
- Benutzen Sie einen weichen Pinsel (erhältlich in Fotofachgeschäften), um das Objektiv und die LCD-Bauteile VORSICHTIG zu reinigen. Reicht dies nicht aus, kann Linsenreinigungspapier mit etwas Linsenreinigungsflüssigkeit benutzt werden.

Wischen Sie das Kameragehäuse mit einem weichen Tuch ab. Die Kamera darf nicht mit Lösungsmitteln wie Benzol, Insektiziden, Verdünner usw. in Berührung kommen. Dies kann das Kameragehäuse beschädigen und darüber hinaus ihre Arbeitsweise beeinträchtigen. Unsachgemäßer Kameragebrauch kann das LCD-Display beschädigen. Vermeiden Sie bitte solche Beschädigungen und bewahren Sie die Kamera immer in ihrer Schutztasche auf.

- Versuchen Sie nie, die Kamera zu zerlegen oder zu modifizieren.
- Unter Umständen kann statische Aufladung zur plötzlichen Entladung des Blitzgerätes führen. Dies ist harmlos für die Kamera und bedeutet keine Fehlfunktion.
- Werden Bilder herauf- oder heruntergeladen, kann der Datentransfer von statischer Aufladung betroffen sein. Entfernen Sie in diesem Fall das USB-Kabel, schließen Sie es dann wieder an und starten Sie die Datenübertragung erneut.
- Vor einem wichtigen Ereignis oder dem Antritt einer Reise sollten Sie den Zustand der Kamera überprüfen.
- Machen Sie dazu eine Probeaufnahme und halten Sie zusätzliche Akkus bereit
- Samsung kann nicht für Fehlfunktionen der Kamera verantwortlich gemacht werden.

Warnmeldungsanzeige

Es können verschiedene Warnhinweise auf dem LCD-Display erscheinen.

[KARTENFEHLER!]

- Speicherkartenfehler
- → Schalten Sie die Kamera aus und wieder ein.
- → Einführen der Speicherkarte
- → Setzen Sie die Speicherkarte ein und formatieren Sie sie (S. 56).

[KARTE GESPERRT!]

- Die Speicherkarte ist geschützt
- → SD/SDHC-Speicherkarte: Schieben Sie den Schreibschutzschieber auf der Speicherkarte nach oben

[KEINE KARTE!]

- •Es wurde keine Karte eingesetzt.
- → Einführen der Speicherkarte
- → Schalten Sie die Kamera aus und wieder ein.

[KEIN BILD!]

- Auf der Speicherkarte sind keine Bilder gespeichert.
- → Machen Sie einige Aufnahmen.
- → Setzen Sie eine Speicherkarte ein, die einige Bilder enthält.

Warnmeldungsanzeige

[DATEIFEHLER!]

- Dateifehler
- → Datei löschen.
- Speicherkartenfehler
- → Wenden Sie sich an ein Kamera-Kundendienstzentrum.

[BATTERIE SCHWACH!]

- Die Batterien sind schwach
- → Setzen Sie neue Batterien ein.

[WENIG LICHT!]

- •Beim Fotografieren an dunklen Orten
- → Fotografieren Sie mit dem Blitz.

Bevor Sie sich an ein Kundendienstzentrum wenden

Überprüfen Sie bitte das Folgende

Die Kamera lässt sich nicht einschalten

- Die Batterien sind schwach
- → Setzen Sie neue Batterien ein. (S. 12)
- Die Batterien sind falsch herum eingesetzt worden.
- → Legen Sie den Akku ein und achten Sie dabei auf die richtige Polarität (+/-).

Die Kamera schaltet sich während des Betriebs ab.

- Die Batterien sind schwach
- → Setzen Sie neue Batterien ein.
- Die Kamera wird automatisch ausgeschaltet.
- → Schalten Sie die Kamera wieder ein.

Die Batterieleistung lässt schnell nach.

- Die Kamera wird bei niedrigen Temperaturen genutzt.
- → Bewahren Sie die Kamera warm auf (z. B. in einem Mantel oder einer Jacke) und nehmen Sie sie nur zum Fotografieren heraus.

Die Kamera macht keine Aufnahmen, wenn der Auslöser gedrückt wird

- Die Speicherkapazität ist nicht ausreichend.
- → Löschen Sie nicht benötigte Bilddateien.
- Die Speicherkarte wurde nicht formatiert
- → Formatieren Sie die Speicherkarte (S.56).
- Die Speicherkarte ist voll
- → Setzen Sie eine neue Speicherkarte ein.

Bevor Sie sich an ein Kundendienstzentrum wenden

- Die Speicherkarte ist geschützt
- → Schlagen Sie bei der Fehlermeldung [Karte gesperrt!] nach.
- Die Kamera ist ausgeschaltet.
- → Schalten Sie die Kamera ein.
- Die Batterien sind schwach
- → Setzen Sie neue Batterien ein. (S. 12)
- Die Batterien sind falsch herum eingesetzt worden.
- → Legen Sie den Akku ein und achten Sie dabei auf die richtige Polarität (+/-).

Die Kamera hört plötzlich während des Gebrauchs auf zu funktionieren

- Die Kamera hört plötzlich während des Gebrauchs auf zu funktionieren.
- → Entnehmen Sie die Batterien, setzen Sie sie wieder ein und schalten Sie die Kamera ein.

Die Bilder sind unscharf

- Es wurde ohne Einstellung eines passenden Makro-Modus eine Aufnahme von dem Motiv gemacht.
- → Wählen Sei einen passenden Makro-Modus, um ein scharfes Bild zu erhalten.
- Das Motiv befand sich außerhalb des Blitzbereichs
- → Stellen Sie sicher, dass sich das Motiv innerhalb des Blitzbereichs befindet.
- Das Objektiv ist angelaufen oder verschmutzt.
- → Säubern Sie das Objektiv.

Der Blitz zündet nicht

- Die Blitzabschaltung ist gewählt.
- ightarrow Deaktivieren Sie den BLITZABSCHALTUNGS-Modus.
- Der Blitz kann in diesem Kameramodus nicht verwendet werden
- → Weitere Informationen zum BLITZ finden Sie auf Seite 26.

Datum und Uhrzeit werden falsch angezeigt

- Datum und Uhrzeit wurden falsch eingestellt oder die Kamera hat die Standardeinstellungen übernommen.
- →Stellen Sie Datum und Uhrzeit korrekt ein.

Die Tasten der Kamera lassen sich nicht bedienen.

- Kamerafehlfunktion
- →Entnehmen Sie die Batterien, setzen Sie sie wieder ein und schalten Sie die Kamera ein

Es ist ein Kartenfehler aufgetreten, whrend sich die Speicherkarte in der Kamera befindet.

- Falsche Speicherkartenformatierung
- → Formatieren Sie die Speicherkarte neu

Die Bilder lassen sich nicht wiedergeben

- Falscher Dateiname (Verletzung des DCF-Formats)
- → Der Namen der Bilddatei darf nicht geändert werden.

Die Farben des Bildes unterscheiden sich vom Motiv

- Der Weißabgleich oder die Einstellung eines Effekts ist nicht richtig
- → Wählen Sie die geeigneten Werte für den Weißabgleich und den Effekt

Bevor Sie sich an ein Kundendienstzentrum wenden

Die Bilder sind zu hell

- Die Belichtung ist zu hoch
- → Setzen Sie die Belichtungskorrektur zurück.

Kein Bild auf dem externem Monitor

- Die Verbindung des externen Monitors mit der Kamera hat nicht geklappt.
- → Überprüfen Sie die Verbindungskabel.
- Auf der Speicherkarte befinden sich falsche Dateien
- → Setzen Sie eine Speicherkarte mit korrekten Bilddateien ein.

Bei Benutzung des PC-Explorers wird die Datei [Wechselatenträger] nicht angezeigt.

- Der Kabelanschluss ist falsch
- → Überprüfen Sie den Anschluss.
- Die Kamera ist ausgeschaltet
- → Schalten Sie die Kamera ein.
- Das Betriebssystem ist nicht Windows 98SE, 2000, ME, XP, Vista / Mac OS 10.0 ~ 10.4. Oder der PC unterstützt kein USB
- → Installieren Sie Windows 98SE, 2000, ME, XP, Vista / Mac OS 10.0~10.4 auf einem Rechner, der USB unterstützt.
- Der Kameratreiber ist nicht installiert
- →Installieren Sie einen [USB-Speichertreiber].

Technische Daten

Bildsensor

- Typ: 1/2,5" CCD

Effektive Pixel: Ca. 8,2 MegapixelPixel insgesamt: Ca. 8,3 Megapixel

Objektiv

- Brennweite: SHD-Objektiv f = 6,3 ~ 31,5mm

(Entspricht bei 35 mm Film: 38 ~ 190mm)

- F Nr.: F 2,8 - F 4,6

- Digitalzoom: ·Fotomodus: 1,0X ~ 5,0X

·Wiedergabemodus: 1,0X ~ 12,0X

(je nach Bildgröße)

I CD-Monitor

- 2,5"-Farb-TFT-LCD (230.000 Bildpunkte)

Fokussieruna

- Typ: TTL Autofokus, Multi-AF, Gesichtserkennung AF

- Bereich

	NORMAL	MAKRO	SUPERMAKRO	AUTO-MAKRO	
WEIT- WINKEL	80cm ~ un-	5cm ~ 80cm	1 cm ~ 5 cm	5 cm ~ unendlich	
TELE	endlich	50cm ~ 80cm	-	50cm ~ unendlich	

Auslöser

- Geschwindigkeit 1-1/2000 s

(Manuell: 15 ~1/2000 sec., Nacht: 15 ~1/2000 sec.,

Feuerwerk: 4 sec.)

Belichtungs-

- Kontrolle: Programm-AE, Manuelle Belichtung Gesichtserkennung AE

- Belichtung: MULTI, SPOT, MITTE

- Belichtungskorrektur: ± 2 EV

(in 1/3 EV - Schritten)

- ISO: AUTO, 50, 100, 200, 400, 800, 1600

Technische Daten

BLITZ	- Modi: Automatikblitz, Automatikblitz & Rote-Augen-Reduzierung, Aufhellblitz, Slow Synchro, Blitzabschaltung, Rote-Augen-Korrektur - Bereich: Weitwinkel: 0,4m ~ 3,0m, TELE: 0,5m ~ 2,5m - Aufladezeit: Ca. 5 s	 Videoclip Mit Audio (Aufnahmedauer: hängt von der Speicherkapazität ab) Größe: 640x480, 320x240 Bildfrequenz: 30 fps, 15 fps Optisches Zoon bis zu 5,0 X 					
SCHÄRFE	- WEICH +, WEICH, NORMAL, SCHARF, LEBHAFT	(Sprachaufnahme EIN während Optischen Zooms)				ıd der Verwendung des	
FARBEFFEKT	- NORMAL, S/W, SEPIA, BLAU, ROT, GRÜN, NEGATIV, PERSÖNL. (FARBE)		·Vide	obearbeitun	g (eingebette aufzeichnung	,	ährend der
Weißabgleich	- AUTO-WEIßABGL., TAGESL., WOLKIG , KUNSTLICHT H, KUNSTLICHT L, GLÜHL., EIG. EINST.	Speicher	- Medien - Interner Speicher: 19MB Flash-Speicher				
Sprachaufnahme - Sprachaufnahme (max. 10 Stunden) - Sprachnotiz bei Standbild (max. 10 s) Datumseinbelichtung - DATUM, DAT&ZEIT, AUS (wählbar)		 Externer Speicher (Optional) : MMC-Karte (Bis zu 1GB garantiert) SD-Karte (Bis zu 2GB garantiert) SDHC-Karte (Bis zu 4GB garantiert) - Dateiformat: 					
	CAFÉ, ESSEN ·AUFNAHME: Einzelbild, Serienbild, AEB,	3264X	3264X	3264X	2592 X	2048X	1024X

2448

2176

1824

1944

1536

768

Bewegungsaufnahme, Wise Shot

·Selbstauslöser: 10 s., 2 s, Doppelt, Bewegungstimer

Technische Daten

- Kapazität (256 MB Größe)

	8"	7 [™]	6*	5 ^M	3"	1"
SUPERFEIN	57	68	84	93	172	558
FEIN	103	115	134	158	265	663
NORMAL	180	206	233	271	425	742

※ Diese Werte wurden unter den Normbedingungen von Samsung gemessen und k\u00f6nnen je nach Aufnahmebedingungen und Kameraeinstellung variieren.

"E (EFFEKT)"-Taste

- EFFEKT: FARBE, BILD EINSTELLEN, SPEZ. FARBE, FUN (HIGHLIGHT, MONTAGE, F.RAHMEN)

- Bearbeitung: GRÖSSE ÄND., DREHEN, FARBE, SPEZ. FARBE (FARBFILTER.

SPEZ. FARBE (FARBFILTER, FARBMASKE), BILD EINSTELLEN (R.AUG.RED., HELLIGKEIT, KONT., SÄTTIGUNG, RAUSCH+), FUN (CARTOON, HIGHLIGHT, MONTAGE. F.AHMEN, STICKER)

Bildwiedergabe

- Typ: EINZELBILD, INDEXBILDER, DIASHOW, VIDEOCLIP

Schnittstelle

- Digitaler Anschluss: USB 2.0

- Ton: Mono

- Videonorm: NTSC, PAL (wählbar)- Gleichstromadapter: 3,3 Volt

Energieversorgung
- Primärbatterie: 2 x AA Alkali
- Aufladbare Batterie (Akku): SNB-2512 SET
(2-fach-AA-Ni-MH-Batterie & Ladegerät)

** Die mitgelieferte Batterie kann je nach Verkaufsregion variieren.

Abmessungen (B x H x T)
- 100,3 X 63 X 23,4mm
(ohne vorstehende Teile)

Gewicht
- Ca. 154g (ohne Batterien und Karte)

Betriebstemperatur
- 0 - 40°C

Betriebs-Luftfeuchtigkeit
- 5 ~ 85%

** Änderung der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten.

- Samsung Master, Acrobat Reader

* Alle Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Software

Softwarehinweise

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch.

- Die im Lieferumfang enthaltene Software umfasst einen Kameratreiber und ein Softwaretool zur Bildbearbeitung für Windows.
- Es ist untersagt, die Software oder die Bedienungsanleitung ganz oder teilweise zu vervielfältigen.
- Die Urheberrechte für die Software sind nur zur Verwendung mit einer Kamera zugelassen.
- In dem unwahrscheinlichen Fall eines Fabrikationsfehlers reparieren oder tauschen wir Ihre Kamera um.
- Wir übernehmen jedoch keinerlei Verantwortung für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch herbeigeführt wurden.
- Die Benutzung eines selbst zusammengestellten PCs oder eines PCs ohne Herstellergarantie wird von der Samsung-Garantie nicht abgedeckt.
- Bevor Sie diese Bedienungsanleitung lesen, sollten Sie sich Grundwissen über Computer und O/S (Betriebssysteme) aneignen.

Systemanforderungen

Für Windows	Für Macintosh
PC mit einem Prozessor besser als Pentium II 450MHz (Pentium 800 MHz empfohlen)	Power Mac G3 oder höher
Windows 98SE/2000/ME/XP/ Vista	Mac OS 10,0 - 10,4
Minimum 128 MB RAM (über 512 MB empfohlen) 200 MB verfügbarer Festplat- tenspeicherplatz (über 1 GB empfohlen)	Minimum 64 MB RAM (über 256vMB empfohlen) 110 MB verfügbarer Festplat- tenspeicherplatz
USB-Anschluss	USB-Anschluss
CD-ROM-Laufwerk	CD-ROM-Laufwerk
Monitor, der 1024x768 Pixel bei 16 Bit Farbtiefe darstel- len kann (24-Bit-Farbanzeige empfohlen) Microsoft DirectX 9.0C	

Hinweise zur Software

Nachdem Sie die mit dieser Kamera mitgelieferte CD-ROM ins CD-ROM-Laufwerk eingelegt haben, wird das folgende Fenster automatisch angezeigt.



Bevor Sie die Kamera an den PC anschließen, müssen Sie den Kameratreiber installieren.

■Kameratreiber: So können Bilder zwischen Kamera und PC übertragen werden.

Diese Kamera benutzt einen USB-Speichertreiber als Kameratreiber. Sie können die Kamera als USB-Kartenlesegerät benutzen. Nachdem Sie den Treiber installiert und die Kamera an den PC angeschlossen haben, können Sie [Austauschbarer Datenträger] im [Windows Explorer] oder unter [Arbeitsplatz] finden. Der USB-Speichertreiber ist nur mit Windows kompatibel. Der USB-Treiber für den MAC ist nicht auf der Programm-CD enthalten. Sie können die Kamera mit dem Mac OS 10,0 - 10,4 verwenden

■ Samsung Master: Die Multimedia-Software-Komplettlösung. Mit dieser Software können Sie Ihre digitalen Bilder und Videoclips downloaden, betrachten, bearbeiten und speichern. Diese Software ist nur mit Windows kompatibel.



- Bitte überprüfen Sie die Systemanforderungen, bevor Sie den Treiber installieren.
- Je nach Leistungsfähigkeit des Computers dauert es 5~10 Sekunden, bis das automatische Installationsprogramm startet. Wenn das Startfenster nicht automatisch gestartet wird, öffnen Sie den [Windows Explorer] und wählen [Installer.exe] im CDROM- Hauptinhaltsverzeichnis

Einrichten der Anwendungs-Software

Um diese Kamera mit einem PC zu verwenden, installieren Sie zuerst die Anwendungssoftware.

Danach können die in der Kamera gespeicherten Bilder auf den PC übertragen und mit einem Bildbearbeitungsprogramm bearbeitet werden.


• Sie können die Samsung-Website im Internet besuchen.

http://www.samsungcamera.com : Englisch http://www.samsungcamera.co.kr : Koreanisch

 Das Startfenster wird angezeigt. Klicken Sie auf das Menü [Install] im Startfenster.



 Den Kameratreiber, DirectX, Samsung Master und Adobe Reader durch Auswahl der entsprechenden Schaltfläche auf dem Monitor installieren. Falls auf Ihrem Computer bereits eine höhere Version von DirectX installiert wurde, kann DirectX nicht installiert werden.



Einrichten der Anwendungs-Software









- Schließen Sie nach dem Neustart des Computers den PC per USB-Kabel an die Kamera an.
- Schalten Sie die Kamera ein.
 [Found New Hardware Wizard] erscheint und der Computer wird mit der Kamera verbunden.
- ** Wenn Sie das Betriebssystem Windows XP/Vista verwenden, öffnet sich jetzt ein Programm zur Bildbetrachtung. Wenn sich das Download-Fenster von Samsung Master nach dem Start von Samsung Master öffnet, wurde der Kameratreiber erfolgreich eingerichtet.



Einrichten der Anwendungs-Software



- Wenn Sie den Kameratreiber installiert haben, kann es sein, dass sich der Assistent "Neue Hardware gefunden" nicht öffnet.
- Unter Windows 98SE öffnet sich der Assistent "Neue Hardware gefunden", und es erscheint möglicherweise ein Fenster, das Sie zur Auswahl einer Treiberdatei auffordert. Geben Sie in diesem Fall den Pfad "USB Driver" auf der beiliegenden CD an.
- PDF-Dokumente der Bedienungsanleitung befinden sich auf der Software-CD-ROM im Lieferumfang dieser Kamera. Durchsuchen Sie die PDF-Dateien mit dem Windows-Explorer.
 Vor dem Öffnen der PDF-Dateien müssen Sie den auf der Software-CD-ROM bereitgestellten Adobe Reader installieren.
- Um den Adobe Reader 6.0.1.ordnungsgemäß zu installieren, muss der Internet Explorer 5.01 oder neuer installiert sein. Rufen Sie die Website "www.microsoft.com;" auf und nehmen Sie ein Upgrade Ihres Internet Explorers vor.

Den PC-Modus starten

Wenn Sie das USB-Kabel an einen USB-Anschluss am PC anschließen und dann die Stromversorgung einschalten, schaltet die Kamera automatisch in den "Computerverbindungs-Modus".

In diesem Modus können Sie die gespeicherten Bilder per USB-Kabel auf Ihren PC überspielen.

- Kameraeinstellungen für den Anschluss
- 1. Schalten Sie die Kamera ein.
- 2. Schließen Sie die Kamera mit dem mitgelieferten USB-Kabel an den Computer an.
- Schalten Sie die Kamera ein. Die Kamera wird mit dem Computer verbunden.
- 4. Das Auswahlmenü für das externe Gerät wird auf dem LCD-Monitor angezeigt.
- 5. Wählen Sie mit der AUF / AB Taste das Menü [Computer] und drücken Sie die OK-Taste.



Den PC-Modus starten

■ Anschließen der Kamera an einen PC



- ** Wenn Sie in Schritt 5 [DRUCKER] ausgewählt haben und die Kamera an den Computer anschließen, erscheint die Meldung [DRUCKER VERBINDEN...], und die Verbindung wird nicht hergestellt. Trennen Sie in diesem Fall das USB-Kabel und gehen Sie anschließend wie ab Schritt 2 beschrieben vor.
- Trennen von Kamera und PC Siehe Seite 99 (Den Wechseldatenträger entfernen).

- Herunterladen gespeicherter Bilder Sie können die in der Kamera gespeicherten Bilder auf die Festplatte Ihres Computers herunterladen und ausdrucken oder mit einer Bildbearbeitungssoftware bearbeiten.
- Verbinden Sie die Kamera per USB-Kabel mit Ihrem PC.
- Wählen Sie[Arbeitsplatz] auf dem Desktop Ihres Computers und doppelklicken Sie auf [Wechseldatenträger → DCIM→ 100SSCAM].
 Die Bilddateien werden nun angezeigt.



3. Wählen Sie ein Bild aus und klicken Sie auf die rechte Maustaste.



Den PC-Modus starten

 Ein Popup-Menü wird geöffnet.
 Klicken Sie auf das Menü [AUSSCH-NEIDEN] oder [KOPIEREN].

- [Ausschneiden] : Schneidet die gewählte Datei aus.

- [Kopieren] : kopiert Dateien.



- 5. Klicken Sie auf einen Ordner, in den Sie die Datei einfügen möchten.
- 6. Durch Druck auf die rechte Maustaste wird ein Menü geöffnet. Klicken Sie auf [Paste].



7. Eine Bild-Datei wird von der Kamera zu Ihrem PC übertragen.



 Mit dem [Samsung Master] können Sie die auf dem Speicher gespeicherten Bilder direkt auf dem PC-Monitor ansehen und die Bilddateien kopieren oder verschieben.



- Wir empfehlen, die gespeicherten Bilder zur Ansicht auf den PC zu kopieren. Werden die Bilder direkt vom Wechseldatenträger geöffnet, kann es zu einer unerwarteten Unterbrechung kommen.
- Wenn Sie eine Datei, die nicht von dieser Kamera erzeugt wurde, auf den Wechsidatenträger importieren, erscheint im WIEDERGABE-Modus die Meldung [DATEIFEHLER!] auf dem LCD-Monitor, im INDEXBILD-Modus wird nichts angezeigt.

Den Wechseldatenträger entfernen

- Windows 98SE
- Überprüfen, ob eine Datei zwischen Kamera und PC übertragen wird.
 Wenn das Kamerastatuslämpchen blinkt, müssen Sie warten, bis es konstant leuchtet.
- 2. Trennen Sie die USB-Verbindung.
- Windows 2000/ME/XP/Vista (Die Abbildungen weichen möglicherweise von den in Windows angezeigten tatsächlichen Bildschirmen leicht ab.)
- Überprüfen, ob eine Datei zwischen Kamera und PC übertragen wird.
 Wenn das Kamerastatuslämpchen blinkt, müssen Sie warten, bis es konstant leuchtet
- 2. Doppelklicken Sie auf das Symbol [Hardware sicher entfernen] in der Taskleiste.



[Hier doppelklicken!]

 Es erscheint das Fenster [Entfernen von Hardware]. Wählen Sie auf [USB Massenspeicher] und klicken Sie anschließend auf [Stop].





- 5. Es erscheint das Fenster [Die Hardware kann jetzt entfernt werden]. Klicken Sie auf [OK].
- Self-13 (convect from the self-order)

 To 138 Feb. 3 area; the self-order can row to softly amount from the codes.
- Es erscheint das Fenster [Entfernen von Hardware]. Klicken Sie auf [Beenden] und der austauschbare Datenträger wird sicher entfernt.



7. Trennen Sie die USB-Verbindung.

Den USB-Treiber für den MAC installieren

- Der USB-Treiber für den Mac ist nicht auf der Software-CD enthalten, da das Mac-OS den Kameratreiber unterstützt.
- Sie k\u00f6nnen die MAC OS-Version beim Hochfahren des Systems \u00fcberpr\u00fcfen Diese Kamera ist f\u00fcr MAC OS 10,0 - 10,4 geeignet.
- 3. Schließen Sie die Kamera an den Macintosh an und schalten Sie sie ein.
- Nach dem Anschluss der Kamera an den MAC wird ein neues Symbol auf dem Desktop angezeigt.

Den USB-Treiber für den MAC benutzen

- Doppelklicken Sie auf das neue Symbol auf dem Desktop, der Ordner auf dem Speicher wird angezeigt.
- Wählen Sie eine Bilddatei aus und kopieren oder übertragen Sie sie zum MAC.



 Für Mac OS 10.0 oder höher: Schließen Sie erst den Upload vom Computer zur Kamera ab und entfernen Sie dann das Wechselmedium mit dem Befehl Extract.

USB-Treiber unter Windows 98SE entfernen

Um den USB-Treiber zu entfernen, gehen Sie wie folgt vor.

- Schließen Sie die Kamera an den PC an und schalten Sie beide Geräte ein.
- Überprüfen Sie, ob der austauschbare Datenträger unter [Arbeitsplatz] angezeigt wird.
- 3. Entfernen Sie die [Samsung Digital Camera] im Geräte-Manager.



- 4. Trennen Sie das USB-Kabel.
- Entfernen Sie den [Samsung USB-Treiber] unter Eigenschaften von Programme hinzufügen / entfernen.



6. Die Deinstallation ist abgeschlossen.

Samsung Master

Mit dieser Software können Sie Ihre digitalen Bilder und Videoclips downloaden, betrachten, bearbeiten und speichern. Diese Software ist nur mit Windows kompatibel.

Um das Programm zu starten, auf [Start → Programmes →Samsung →Samsung Master →Samsung Master] klicken.

- Downloaden von Bildern
- Schließen Sie die Kamera an den PC an.
- Nach Anschluss der Kamera an den PC wird ein Fenster zum Herunterladen der Bilder angezeigt.
 - Um alle Bilder herunter zu laden, wählen Sie die Schaltfläche [Select All] (Alle auswählen).
 - Wählen Sie einen gewünschten Ordner im Fenster aus und klicken Sie auf [Select All] (Alle auswählen). Sie können Bilder oder einen gewählten Ordner speichern.
 - Wenn Sie auf [Cancel] (Abbruch) klicken, wird der Vorgang abgebrochen.
- 3. Klicken Sie auf [Next >] (Weiter).





- Wählen Sie einen Speicherort und erstellen Sie einen Ordner, um die Bilder bzw. den Ordner, die/den Sie downloaden möchten, zu speichern.
- Die Ordner werden nach dem Aufnahmedatum erstellt und die Bilder entsprechend heruntergeladen.
- Es kann ein Ordner mit einem beliebigen Namen erstellt werden, in den die Bilder heruntergeladen werden sollen.
- Wenn Sie einen bereits vorhandenen Ordner auswählen, werden die Bilder dort hineingeladen.
- 5. Klicken Sie auf [WEITER >].
- 6. ein Fenster öffnet sich, wie nebenstehende gezeigt.

Der Speicherort des gewählten Ordners wird im oberen Teil des Fensters angezeigt.

Klicken Sie auf [START], um den Download der Bilder zu starten.

7. Die heruntergeladenen Bilder werden angezeigt.







Samsung Master

■ Bildbetrachter: Hiermit können Sie die gespeicherten Bilder betrachten.



- Die Bildbetrachtungsfunktionen sind im Folgenden aufgeführt:
- 1) Menüleiste: Sie können zwischen den Menüs
- DATEI, BEARBEITEN, ANSICHT, EXTAS, ÄNDERUNGSFUNKTIONEN, AUTO-DOWN-LOAD. HILFE usw. wählen.
- 2 Bildauswahlfenster: In diesem Fenster können Sie das gewünschte Bild auswählen.
- 3 Medientyp-Auswahlmenü: In diesem Menü können Sie die Bildbetrachtungs-, Bildbearbeitungs- und Videoclip-Bearbeitungsfunktion wählen.
- Worschaufenster: Hier k\u00f6nnen Sie die Vorschau eines Bildes oder Videoclips anzeigen und die Multimedia-Informationen \u00fcberor\u00fcfen.
- ⑤ Zoomleiste: Hiermit können Sie die Vorschaugröße ändern.
- ® Ordner-Anzeigefenster: Hier k\u00f6nnen Sie den Speicherort (Ordner) des gew\u00e4hlten Bildes sehen.
- 7 Bildanzeigefenster: Die Bilder des gewählten Verzeichnisses werden angezeigt.
- ** Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem [HILFE]-Menü von Samsung Master.

■ Bildbearbeitung: Sie können das Foto bearbeiten.



- Die Bildbearbeitungsfunktionen sind nachstehend aufgeführt:
- ① Bearbeitungsmenü : Zur Auswahl stehen die folgenden Menüs.

[WERKZEUGE] : Sie können das Bild in der Größe verändern oder zuschneiden.

Siehe [HILFE]-Menü.

[EINSTELLEN] : Sie können die Bildqualität ändern. Siehe [HILFE]-Menü.

[RETOUCHIEREN] : Sie können das Bild verändern oder Effekte einfügen.

Siehe [HILFE]-Menü.

- 2 Zeichenwerkzeuge: Hiermit bearbeiten Sie das Bild.
- 3 Bildanzeigefenster: In diesem Fenster wird das gewählte Bild angezeigt.
- ④ Vorschaufenster: Sie können eine Vorschau des geänderten Bildes anzeigen.
- ※ Ein mit Samsung Master bearbeitetes Foto kann nicht von der Kamera wiedergegeben werden.
- * Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem [HILFE]-Menü von Samsung Master.

Samsung Master

■ Videobareitung: Sie können Foto-, Videoclip-, Sprach- und Musikdateien zu einem Videoclip zusammenstellen.



- Die Videoclip-Bearbeitungsfunktionen sind nachstehend aufgeführt:
- ① Bearbeitungsmenü : Zur Auswahl stehen die folgenden Menüs.
 - $[{\sf MEDIEN\ HINZUF\ddot{U}GEN}]: Sie \ k\"{o}nnen\ dem\ Videoclip\ verschiedene\ Medientypen\ hinzuf\"{u}-$
 - gen.
 [CLIP BEARBEITEN] : Sie I
 - : Sie können Helligkeit, Kontrast, Farbe und Sättigung ändern.
 - [EFFEKTE] : Sie können einen Effekt einfügen.
 - TEXT EINFÜGENI : Sie können Texte einfügen.
- [SPRACHE] : Sie können gesprochenen Text einfügen.
- [Make] (Erstellen) : Sie können die bearbeiteten Medientypen unter einem neuen Dateinamen abspeichern. Sie können die Dateitypen AVI,
 - Windows Media (WMV) und Windows Media (ASF) wählen.
- ② Frame-Anzeigefenster: In dieses Fenster k\u00f6nnen Sie die verschiedenen Medientypen einf\u00fcgen.

- ※ Videoclips, die mit einem zu Samsung Master inkompatiblen Codec komprimiert wurden, können von Samsung Master nicht abgespielt werden.
- ** Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem [HILFE]-Menü von Samsung Master

FAQ

Bei einer Fehlfunktion des USB-Anschlusses überprüfen Sie bitte Folgendes.

Fall 1

Das USB-Kabel ist nicht angeschlossen oder es handelt sich nicht um das mitgelieferte USB-Kabel.

→ Schließen Sie das mitgelieferte USB-Kabel an.

Fall 2

Die Kamera wird von Ihrem PC nicht erkannt. Manchmal erscheint die Kamera unter [Unknown Devices (Unbekannte Geräte)] in Device Manager (Gerätemanager).

→ Installieren Sie den Kameratreiber richtig. Schalten Sie die Kamera aus, entfernen Sie das USB-Kabel, schließen Sie das USB-Kabel wieder an und schalten Sie die Kamera ein.

Fall 3

Bei der Dateiübertragung tritt ein unerwarteter Fehler auf.

→ Schalten Sie die Kamera aus und wieder ein. Übertragen Sie die Datei noch einmal.

Fall 4

Bei Verwendung eines USB-Hubs

→ Beim Anschluss der Kamera an den PC über einen USB-Hub kann es Probleme geben, wenn der PC und der Hub nicht kompatibel sind. Wenn möglich, schließen Sie die Kamera direkt an den PC an.

Fall 5

Sind andere USB-Kabel an den PC angeschlossen?

→ Es können Kamerafunktionsstörungen auftreten, wenn andere USB-Kabel an den PC angeschlossen sind. Sollte dies der Fall sein, entfernen Sie das andere USB-Kabel und schließen Sie die Kamera nur mit einem andere USB-Kabel. Fall 6

Wenn man den Geräte-Manager öffnet (indem man Start \rightarrow (Einstellungen) \rightarrow Systemsteuerung \rightarrow (Leistung und Wartung) \rightarrow System \rightarrow (Hardware) \rightarrow (Geräte-Manager) anklickt, erscheinen die Einträge "Unbekanntes Gerät" oder "Andere Geräte" mit einem gelben Fragezeichen (?) oder einem Ausrufezeichen (!) markiert.

→ Rechtsklicken Sie auf den Eintrag mit dem Frage- (?) oder Ausrufezeichen (!) und wählen Sie "Deinstallieren". Starten Sie den PC neu und schließen Sie die Kamera erneut an. Unter Windows 98SE müssen Sie zusätzlich den Kameratreiber entfernen, den PC neu starten und die Installation des Kameratreibers wiederholen.

Fall 7

Aufgrund mancher Sicherheitsprogramme (Norton Antivirus, V3 u. ä.) erkennt der Computer die Kamera evtl. nicht als Wechseldatenträger.

→ Halten Sie die Sicherheitsprogramme an und schließen Sie die Kamera an den Computer an. Informationen zum Anhalten des Programms finden Sie in der Gebrauchsanweisung des jeweiligen Sicherheitsprogramms.

Fall 8

Die Kamera ist an den USB-Anschluss auf der Vorderseite des Computers angeschlossen.

→ Ist die Kamera ist an den USB-Anschluss auf der Vorderseite des Computers angeschlossen, wird die Kamera evtl. nicht vom Computer erkannt. Schließen Sie die Kamera ist an den USB-Anschluss auf der Rückseite des Computers an.

FAQ

- Wenn DirectX 9.0 oder höher nicht installiert ist,
- → installieren Sie DirectX 9.0 oder höher
- 1) Legen Sie die mit der Kamera gelieferte CD ein.
- Starten Sie den Windows Explorer, öffnen Sie den Ordner [CD-ROM-Laufwerk:\ USB-Treiber\DirectX 9.0] und doppelklicken Sie auf die Datei DXSETUP.exe.

Daraufhin wird DirectX installiert. Besuchen Sie die folgende Website, um DirectX herunterzuladen: http://www.microsoft.com/directx

- Wenn der PC (Windows 98SE) bei mehrmaligem Anschließen der Kamera nicht mehr reagiert.
- → Wenn der PC (Windows 98SE) bereits längere Zeit in Betrieb ist, und die Kamera wird mehrmals angeschlossen, kann es vorkommen, dass der PC die Kamera nicht mehr erkennt. Starten Sie in diesem Fall den PC neu.
- Wenn ein mit der Kamera verbundener PC beim Booten von Windows nicht mehr reagiert.
- → Trennen Sie in diesem Fall die Verbindung zwischen PC und Kamera, dann läuft der Startvorgang von Windows fehlerfrei weiter. Falls dieses Problem ständig auftritt, deaktivieren Sie den "Legacy USB Support" und starten Sie den PC neu. Die Option "Legacy USB Support" befindet sich im BIOS-Setup. (Das BIOS-Setup unterscheidet sich von Hersteller zu Hersteller, manche BIOS-Menüs bieten keine Unterstützung für proprietäre USB-Verbindungen) Wenn Sie das Menü nicht selbst ändern können wenden Sie sich bitte an den Hersteller des PCs oder des BIOS'

- Wenn sich der Videoclip nicht löschen lässt, kann der Wechseldatenträger nicht ausgeworfen werden oder es wird eine Fehlermeldung bei der Dateiübertragung angezeigt.
- → Wenn Sie nur den Samsung Master installieren, kann es gelegentlich zu den oben genannten Problemen kommen.
- Schließen Sie das Programm Samsung Master, indem Sie auf das Samsung-Master- Symbol in der Taskleiste klicken.
- Installieren Sie alle auf der Software-CD enthaltenen Programme.

Korrektes Entsorgen dieses Produkts



Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)

(Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen euroäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem) Diese Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Literatur gibt an, dass es nach seiner Lebens-

dauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.



Samsung Techwin sorgt in allen Herstellungsstufen für die Umwelt und unternimmt eine Anzahl von Schritten, um Kunden umweltfreundlichere Produkte anzubieten. Das Öko-Zeichen repräsentiert Samsung Techwins Willen umweltfreundliche Produkte herzustellen und weist darauf hin, dass das Produkt die Bestimmungen der EU RoHS-Direktive erfüllt

NOTIZ



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

OPTICS & DIGITAL IMAGING DIVISION
145-3, SANGDAEWON 1-DONG, JUNGWONGU,
SUNGNAM-CITY, KYUNGKI-DO, KOREA

TEL: (82) 31-740-8222, 8488, 8490

FAX: (82) 31-740-8398 www.samsungcamera.com

462-121

SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS AMERICA, INC. 1-800-SAMSUNG (726-7864) www.samsungcamerausa.com

If you have any questions or comments relating to Samsung cameras, Please contact the SAMSUNG customer care center

SAMSUNG FRANCE S.A.S.
HOTLINE PHOTO NUMÉRIQUE :
00 800 22 26 37 27 (Numéro Vert-Appel Gratuit)
www.samsungphoto.fr

SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS GmbH ZENTRALE, KEINE REPARATUR AM KRONBERGER HANG 6 D-65824 SCHWALBACH/TS, GERMANY

TEL: 49 (0) 6196 66 5303 FAX: 49 (0) 6196 66 5366

TECHNISCHE SERVICE HOTLINE:

00800 4526 3727

(nur kostenfrei fur Anrufe aus Deutschland)

Die Adressen Ihrer Kundendienste sowie die Garantiebestimmungen entnehmen Sie bitte aus dem beiliegenden Faltblatt (SAMSUNG INTERNATIONAL WARRANTY CERTIFICATE)

INTERNET: www.samsungcameras.de

TIANJIN SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS CO., LTD NO.9 ZHANGHENG STREET. MICRO-ELECTRONIC INDUSTRIAL PARK JINGANG ROAD TIANJIN CHINA. POST CODE: 300385

TEL: 800-810-5858

www.samsungcamera.com.cn

SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS UK LIMITED SAMSUNG HOUSE 1000 HILLSWOOD DRIVE HILLSWOOD BUSINESS PARK CHERTSEY KT16 OPS U.K. TEL: 00800 12263727

(free for calls from UK only)

UK Service Hotline: 01932455320 www.samsungcamera.co.uk

RUSSIA INFORMATION CENTER SAMSUNG ELECTRONICS

117545 ST. DOROZHNAYA BUILDING 3, KORPUS 6, ENTRANCE 2, MOSCOW, RUSSIA

TEL: (7) 495-363-1700

CALL FREE: (8) 800 555 55 55 (from Russia only)

www.samsungcamera.ru

Internet address - http://www.samsungcamera.com



The CE Mark is a Directive conformity mark of the European Community (EC)